



Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS

⚠ Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях неприменимой эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей: это может вызывать помехи.
- STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	SkyCenter SC-100S
Электропитание.....	5 В ==
Материал корпуса.....	пластик
Индикация.....	светодиодная, звуковая
Тип управления.....	электронный, дистанционный (технология Ready for Sky)
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.0, Wi-Fi, 3G
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Инфракрасная подсветка.....	есть
Датчик движения.....	есть, радиус действия – до 5 м
Микрофон.....	есть, радиус действия – до 5 м
Динамик.....	есть
Потоковая передача аудио и видео.....	есть
Формат видео.....	MP4
Разрешение видео.....	1280*720
Процессор.....	Quad-core MTK6582
Матрица.....	1/4" 1 Mn CMOS sensor
Объектив.....	F 2.8
Угол обзора.....	110°
Поддержка карт памяти.....	MicroSD, до 32 Гб
Слот для сим-карты.....	есть
Диапазон рабочих температур.....	от -10 до 50°C
Крепеж на стену.....	есть
Вращение на базе.....	360°
Габаритные размеры.....	050 × 128 мм
Вес нетто.....	135 г
Длина USB-кабеля.....	3 м

Комплектация

Умный центр управления.....	1 шт.
Подставка-магнит.....	1 шт.
USB-кабель.....	1 шт.
Адаптер.....	1 шт.

Руководство по эксплуатации.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели A1

1. Кнопка управления	9. Съемная крышка (для удобства крепления)
2. Индикатор	10. Слот для карты памяти
3. Камера	11. Слот для сим-карты
4. Инфракрасная подсветка	12. Разъем Micro USB
5. Динамик	13. USB-кабель
6. Микрофон	14. Адаптер
7. Датчик движения	
8. Подставка-магнит	

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

⚠ Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Перед использованием убедитесь в том, что прибор не имеет повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Умный центр управления SkyCenter SC-100S выполняет функцию гейтвей: связывается с бытовыми приборами посредством Bluetooth и передает данные на ваше мобильное устройство, используя беспроводные сети. При отсутствии подключения к сети Wi-Fi прибор осуществляет подключение к сети 3G (при установленной сим-карте). Таким же образом вы можете отправлять команды бытовым приборам через умный центр из любой точки мира.

Помимо этого прибор осуществляет мониторинг помещения в режиме реального времени (настройки доступны в приложении). Прибор оснащен датчиком движения, инфракрасной подсветкой, динамиком и микрофоном. Вам доступны функции ночной видеосъемки, двусторонней аудиосвязи, сохранения и перемотки видео (при установленной карте памяти). Прибор также может работать в режиме роутера.

Использование прибора

- Подключите прибор к электросети с помощью USB-кабеля. При подключении кабеля индикатор горит красным цветом.
- Загрузите приложение R4S Home из App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы мобильного устройства).

i Минимальная поддерживаемая версия операционной системы уточняйте в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.

- Запустите приложение R4S Home, создайте аккаунт и следите появляющимся подсказкам.
- На экране приложения в правом верхнем углу нажмите кнопку «Добавить устройство» (+).
- Выберите устройство из появившегося списка. Следите появляющимся на экране подсказкам.

i Учтите, что прибор будет работать в режиме ожидания, индикатор будет поочередно мигать желтым.

В процессе подключения индикатор на приборе будет мигать желтым. По окончании подключения прибор перейдет в режим ожидания, индикатор будет поочередно гореть синим.

Служба поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Если в течение 60 секунд соединение с мобильным устройством не будет установлено, прибор перейдет в режим ожидания.

Для отключения возможности дистанционного управления прибором или сброса всех настроек дважды нажмите кнопку управления.

Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку управления около 10 секунд.

Индикация прибора

Световой индикатор	Описание
Красный	Постоянная индикация Мигание Ошибочная подсветка
Желтый	Постоянная индикация Мигание Установка соединения с мобильным устройством Однократная вспышка
Синий	Постоянная индикация Попеременное мигание
Фуксия, синий	Попеременное мигание

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Очищайте изделие мягкой влажной салфеткой или губкой.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор в грязных, мокрых или влажных помещениях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор грубых сапфеток или щупов, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

STOP Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

STOP УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

STOP УВАГА! Заборонено використання приладу за

