

REDMOND

Мультиварка-скороварка RMC-M110

Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания




RUS	6
UKR	18
KAZ27
ROU	35

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5	Варка (высокое давление).....	10
Технические характеристики	7	Жарка (нормальное давление).....	11
Автоматические режимы приготовления	7	Приготовление варенья,десертов (высокое давление).....	11
Функции	7	Приготовление плюва (высокое давление).....	11
Комплектация	7	Приготовление молочных каш (высокое давление).....	11
Устройство модели	7	Приготовление бобовых (высокое давление).....	11
Панель управления-.....	8	Выпечка (нормальное давление).....	11
I. Перед первым включением	8	Приготовление дичи (высокое давление).....	11
Перед началом эксплуатации.....	8	Приготовление попкорна (нормальное давление).....	11
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ-СКОРОВАРКИ	8	Тушение (высокое давление).....	12
Открытие/закрытие крышки	8	Приготовление на пару (высокое давление).....	12
Клапан выпуска пара.....	8	Режим «ШЕФ-ПОВАР» (высокое/нормальное давление).....	12
Функция «Отложенный старт»	9	III. В ПОМОЩЬ МАМЕ	12
Функция «Поддержание тепла» (автоподогрев)	9	Приготовление детского питания	12
Функция «Подогрев».....	9	Стерилизация	13
Системы защиты прибора.....	9	IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	14
Приготовление пищи под давлением	10	V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	14
Общий порядок действий при использовании автоматических			
режимов приготовления.....	10	VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	15
Приготовление риса и других круп (высокое давление)	10	Хранение и транспортировка	16
Приготовление супов (высокое давление).....	10	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	16
		VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16



A2



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка-скороварка REDMOND RMC-M110 – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое

другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют

условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Всегда следите за чистотой и исправностью клапана выпуска пара, клапана регулировки давления, уплотнительного кольца с внутренней стороны крышки, контейнера для сбора конденсата. Ни в коем случае не включайте прибор в электросеть при наличии повреждений, засоров, деформаций клапанов, внутренней крышки и уплотнительного кольца или с наполненным контейнером для сбора конденсата. При самостоятельной замене уплотнительного кольца используйте только запасное кольцо, входящее в комплект прибора.
- Для приготовления пищи под давлением обязательно наличие в чаше воды или другой жидкости – не менее 1/5 от объема чаши.



Жарение и выпечка под высоким давлением категорически запрещены!

- Во избежание засорения клапана выпуска пара заполняйте чашу продуктами и водой не более чем на 4/5 от объема чаши. При варке продуктов, имеющих способность набухать в горячей воде или выделять пену, – не более чем на 3/5 от объема чаши.



Категорически запрещается запускать программу приготовления под высоким давлением, если крышка прибора не зафиксирована полностью!

- При открытии клапана выпуска пара во время или по окончании процесса приготовления возможен сильный вертикальный выброс

горячего пара. Не наклоняйтесь над крышкой и не держите руки над отверстиями клапана при его открытии.

- При повышении давления в рабочей камере автоматически срабатывает система блокировки крышки. Не пытайтесь открыть крышку прибора без предварительной нормализации давления в рабочей камере.
- По окончании приготовления жидких или пюреобразных блюд дайте прибору остить в течение 10-15 минут перед сбросом давления, чтобы предотвратить выброс горячей жидкости через клапан выпуска пара.
- Открывайте крышку прибора только за установленную на ней пластиковую ручку. Поднимать устройство можно только за специальные ручки по бокам корпуса прибора и только в выключенном состоянии.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использова-

нии данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при любых неисправностях!

Технические характеристики

Модель	RMC-M110
Мощность	900 Вт
Напряжение	220–240 В, 50 Гц
Объем чаши	5 л
Покрытие чаши	антипригарное Daikin® (Япония)
Дисплей	светодиодный, цифровой
Тип управления	электронный
Система защиты	4-уровневая:
• клапан выпуска пара	
• запорный клапан	
• температурный предохранитель	
• датчик избыточного давления	

Звуковой сигнал о готовности продукта есть

Автоматические режимы приготовления

РИС/КРУПЫ.....	3 режима	БОБОВЫЕ.....	3 режима
СУП.....	3 режима	ВыПЕЧКА.....	3 режима
ВАРКА.....	3 режима	ДИЧЬ.....	3 режима
ЖАРКА/ФРИТЮР.....	1 режим	ПОПКОРН.....	1 режим
ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ.....	3 режима	ТУШЕНИЕ.....	12 режимов
ПЛОВ.....	3 режима	ПАР.....	12 режимов
МОЛОЧНАЯ КАША.....	3 режима	ШЕФ-ПОВАР.....	1 режим

Функции

Подогрев блюд	до 8 часов	Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Поддержание температуры готовых блюд	до 8 часов	Отложенный старт.....	до 24 часов

Комплектация

Мультиварка-скороварка с установленной внутрь чашей.....	1 шт.
Крышка с паровым клапаном	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару	1 шт.
Мерный стакан.....	1 шт.
Решетка.....	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.
Черпак	1 шт.
Корзина для жарки во фритюре	1 шт.
Книга рецептов.....	1 шт.
Запасное уплотнительное кольцо.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.
Шнур электропитания	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели (схема A1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Съемная чаша с антипригарным покрытием
3. Фиксирующая гайка
4. Панель управления с дисплеем
5. Основа с прорезиненными ножками
6. Ручки для переноски прибора
7. Сетевой шнур с вилкой
8. Съемная крышка прибора
9. Выходное отверстие защитного клапана
10. Рычаг ручной блокировки крышки
11. Клапан выпуска пара с защитным кожухом
12. Переключатель клапана выпуска пара
13. Уплотнительное кольцо
14. Ручка крышки
15. Контейнер для приготовления на пару
16. Решетка
17. Черпак
18. Плоская ложка
19. Мерный стаканчик
20. Корзина для жарки во фритюре
21. Контейнер для сбора конденсата (на задней панели устройства).
22. Запорный клапан

Панель управления (схема А2, стр. 4)

1. Кнопки выбора автоматического режима (группы режимов) приготовления.
2. Кнопка «Время приготовления» – выбор времени приготовления.
3. Индикатор времени приготовления. Отображает выбранное время приготовления на автоматических режимах: МАЛОЕ, СРЕДНЕЕ, БОЛЬШЕЕ.
4. Дисплей. Отображает отсчет времени приготовления / отложенного старта / подогрева.
5. Кнопка «Отсрочка/Автоподогрев» – установка времени для функции «Отложенный старт»; предварительное отключение автоподогрева.
6. Кнопка «Подогрев/Отмена» – включение и отключение функции «Подогрев»/ отмена всех сделанных установок/ отключение функции «Поддержание тепла» / прерывание режима приготовления.
7. Кнопка «ШЕФ-ПОВАР» – выбор режима ручной настройки времени приготовления.
8. Кнопка «–» – уменьшение значения времени отложенного старта/ уменьшение времени приготовления.
9. Кнопка «+» – увеличение значения времени отложенного старта/ увеличение времени приготовления.
10. Индикаторы выбора типа продукта в группах автоматических режимов «ПАР» и «ТУШЕНИЕ»: «Мясо», «Рыба», «Овощи», «Птица».

I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Перед началом эксплуатации

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки-скороварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и дном нагревательной камеры не должно быть посторонних предметов.



Во избежание загрязнения дна и стенок рабочей камеры прибора рекомендуется сначала загрузить ингредиенты и воду в чашу и лишь затем установить чашу в корпус мультиварки-скороварки.

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора.

Не включайте прибор с пустой чашей – перегрев чаши может привести к повреждению антипригарного покрытия.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ-СКОРОВАРКИ**Открытие/закрытие крышки**

При закрытии крышка прибора герметично соединяется с корпусом изделия, что позволяет нагнетать в мультиварке-скороварке высокое давление. Когда давление внутри прибора выше атмосферного, крышка автоматически блокируется. Если по окончании приготовления крышка не открывается без усилия, значит, давление в рабочей камере еще слишком высокое. Откройте клапан выпуска пара и дождитесь нормализации давления в приборе.

Для закрытия крышки опустите ее и поверните рычаг ручной блокировки по часовой стрелке до упора.

Для открытия крышки поверните рычаг ручной блокировки против часовой стрелки до упора и откройте крышку за ручку.



ВНИМАНИЕ! Перед открытием крышки убедитесь, что клапан выпуска пара открыт и из него не выходит пар.

Во время работы прибор нагревается! Не прикасайтесь к металлической части крышки в процессе и по окончании приготовления. Открывайте крышку только за ручку.

Не поднимайте прибор за ручку на крышке! Для подъема и переноски устройства используйте ручки на его корпусе.

Клапан выпуска пара

Мультиварка-скороварка REDMOND RMC-M110 оборудована клапаном выпуска пара, который расположен на крышке. Устанавливая переключатель клапана в положение «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закрыт или «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан открыт,

можно менять принцип работы прибора: при закрытом клапане устройство работает как сковородка, при открытом клапане – как мультиварка.



Технологический люфт переключателя клапана выпуска пара не является неисправностью.

По окончании приготовления под высоким давлением необходимо открыть клапан выпуска пара для нормализации давления в рабочей камере. При приготовлении блюд, не требующих большого количества жидкости (плов и т. п.), клапан выпуска пара можно открыть сразу после окончания процесса приготовления. Если под давлением готовятся жидкие или полужидкие блюда, необходимо подождать 5–10 минут, чтобы прибор остыл, и лишь затем открывать клапан. Иначе возможен выброс горячей жидкости вместе с выходящим паром.

ВНИМАНИЕ! При открытии клапана выпуска пара во время или по окончании процесса приготовления возможен сильный вертикальный выброс горячего пара. Будьте осторожны!

Функция «Отложенный старт»

Выбрав автоматический режим приготовления, вы можете установить отсрочку его старта в диапазоне от 1 минуты до 24 часов с шагом установки в 1 минуту (отсрочка по умолчанию – 2 часа):

- После выбора режима и времени приготовления дважды нажмите кнопку «Отсрочка/Автоподогрев». На дисплее высветится время отложенного старта. Индикатор значения часов будет мигать.
- Нажатием на кнопки установите нужное значение часов, затем – минут (повторно нажав кнопку «Отсрочка/Автоподогрев»). Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-».
- Через несколько секунд после окончания установки времени отложенного старта цифры на дисплее перестанут мигать и начнется обратный отсчет установленного времени.
- Для отмены установок нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».



Функция «Отложенный старт» недоступна в режимах «ЖАРКА/ФРИТЮР», «ПОПКОРН», «Выпечка», а также при использовании функции «Подогрев».

Не рекомендуется использовать функцию отложенного старта, если в рецепте в качестве ингредиентов используются скоропортящиеся продукты (яйца, молоко, сливки, мясо, рыба, сыр и т. д.).

При установке времени отсрочки старта учитывайте, что работа введенного режима и начало обратного отсчета времени приготовления начнутся только с момента достижения прибором необходимых температуры и давления.

Если на таймере установлено 24 часа, изменить значение минут будет нельзя.

Функция «Поддержание тепла» (автоподогрев)

По окончании режима приготовления (о чем оповещают звуковой сигнал и погасший индикатор кнопки режима) включается автоподогрев (на дисплее высвечивается время подогрева с шагом в 1 час). Данная функция способна поддерживать температуру готового блюда в диапазоне 60–80°C в течение 8 часов.

Прервать автоподогрев можно нажатием кнопки «Подогрев/Отмена»: индикатор кнопки погаснет, прибор перейдет в режим ожидания.

При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева нажатием кнопки «Отсрочка/Автоподогрев» (индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» погаснет). Чтобы снова включить функцию автоподогрева, нажмите кнопку «Отсрочка/Автоподогрев» повторно.

Функция «Подогрев»

Позволяет разогреть холодное блюдо до температуры 60–80°C и поддерживать его в горячем состоянии в течение 8 часов:

- Выложите продукт в чашу, вставьте ее в корпус прибора, убедитесь, что она стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте и заблокируйте крышку. Установите переключатель клапана выпуска пара в положение «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закрыт. Подключите прибор к электросети.
- Нажмите кнопку «Подогрев/Отмена». Загорится индикатор кнопки, на дисплее будет отображаться прямой отсчет времени разогрева с шагом в 1 час.
- Для выключения подогрева нажмите кнопку «Подогрев/Отмена» (индикатор кнопки погаснет).

Системы защиты прибора

Мультиварка-сковородка REDMOND RMC-M110 оснащена многоуровневой системой защиты. При приготовлении под давлением, если показатели температуры или давления в рабочей камере превысят требуемые значения, процесс приготовления будет приостановлен, пока эти параметры не вернутся к норме. Если за определенное время этого не произойдет, работа прибора прекратится полностью.

Также прибор оснащен дополнительной защитой от перегрева в режимах «ЖАРКА/ФРИТЮР» и «ПОПКОРН». При критическом нагреве устройство прерывает приготовление и должно полностью остыть (примерно в течение 15 минут), прежде чем вы сможете использовать какой-либо из упомянутых режимов повторно. Если при попытке повторного запуска режима «ЖАРКА/ФРИТЮР» или «ПОПКОРН» на дисплее высвечивается «НН», значит, температура прибора еще высокая и включение режима заблокировано. Данное ограничение не относится к остальным режимам приготовления.

Приготовление пищи под давлением

При закрытом клапане выхода пара происходит герметизация рабочей камеры прибора, где в процессе нагрева нагнетается и поддерживается высокое давление. Закипание воды и образование пара происходят при температуре выше 100°C, а время приготовления сокращается более чем в два раза. В сочетании с ограниченным доступом кислорода к приготавляемой пище это позволяет сохранить в продуктах максимальное количество полезных свойств.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять чашу продуктами и водой выше максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши. Для продуктов, набухающих при варке или выделяющих пену (шпинат, рис, бобовые, макароны, манты и т. д.) – выше отметки «2,0».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ готовить в режиме сковорочки без воды или иной жидкости (минимальный объем жидкости – 2 мерных стакана).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать режим сковорочки для жарки продуктов на масле под давлением. Можно пассеровать измельченные овощи в небольшом количестве масла или бульона при открытой крышке.



Помните: нарушение данных правил может привести к серьезной поломке прибора!

Общий порядок действий при использовании автоматических режимов приготовления

- Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты, равномерно разместите их в чаше.
- Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Установите переключатель клапана выпуска пара в необходимое вам положение:
 - «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закрыт – прибор работает как сковорочка (для групп режимов «РИС/КРУПЫ», «СУП», «ВАРКА», «ВАРЕНИЕ/ДЕСЕРТЫ», «ПЛОВ», «МОЛОЧНАЯ КАША», «БОБОВЫЕ», «ДИЧЬ»);
 - «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан открыт – прибор работает как мультиварка (для режимов «ЖАРКА/ФРИТЮР», «Выпечка», «ПОПКОРН»).
- Подключите прибор к электросети.
- Нажатием соответствующей кнопки выберите необходимый режим (группу режимов) приготовления и вид продукта (для группы режимов «ТУШЕНИЕ» и «ПАР»). Загорится индикатор кнопки, на дисплее начнет мигать установленное по умолчанию значение времени приготовления (время приготовления не включает период достижения прибором необходимых температур и давления).

6. Нажимая кнопку «Время приготовления», выберите необходимое значение времени приготовления (МАЛОЕ, СРЕДНЕЕ, БОЛЬШЕЕ).

7. Чтобы задать время отложенного старта, дважды нажмите кнопку «Отсрочка/Автоподогрев». Кнопками «+» и «-» установите нужное значение времени.

8. Через несколько секунд после завершения установок дисплей перестанет мигать и начнется выполнение заданного режима. По достижении необходимой температуры и давления начнется обратный отсчет времени работы прибора в данном режиме. В режиме «ПОПКОРН» обратный отсчет времени приготовления не отображается.

9. При необходимости заранее отключите функцию автоподогрева.

10. Если вы готовили под давлением, перед открытием крышки прибора осторожно откройте клапан выпуска пара, чтобы нормализовать давление в рабочей камере.

11. Отменить все заданные настройки или прервать процесс приготовления можно на любом этапе кнопкой «Подогрев/Отмена».

Приготовление риса и других круп (высокое давление)

Для быстрого приготовления риса, гречки, рассыпчатых каш из круп предусмотрена группа автоматических режимов «РИС/КРУПЫ», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 12 минут.

Объем ингредиентов без жидкости не должен превышать уровень 2/5 шкалы на внутренней поверхности чаши.

Приготовление супов (высокое давление)

Для приготовления различных супов и супов-пюре предусмотрена группа автоматических режимов «СУП», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 30 минут.

Общий объем ингредиентов, включая жидкость, не должен превышать максимальный уровень шкалы на внутренней поверхности чаши.

Варка (высокое давление)

Для варки мяса, рыбы, овощей, сосисок, компотов, приготовления фруктовых пюре предусмотрена группа автоматических режимов «ВАРКА», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 20 минут.

Общий объем ингредиентов, включая жидкость, не должен превышать максимальный уровень шкалы на внутренней поверхности чаши.

Жарка (нормальное давление)

В мультиварке-скороварке REDMOND RMC-M110 предусмотрен специальный автоматический режим «ЖАРКА/ФРИТИЮР», который позволяет готовить пищу (мясо, овощи, птицу, морепродукты) при нормальном давлении с добавлением некоторого количества масла или жира. По умолчанию время работы режима «ЖАРКА/ФРИТИЮР» составляет 20 минут. Для жарки во фритюре используйте специальную корзину со съемной ручкой (входит в комплект мультиварки-скороварки).



ВНИМАНИЕ! Не закрывайте крышку прибора при приготовлении в режиме «ЖАРКА/ФРИТИЮР». В противном случае возможно срабатывание защитной автоматической блокировки крышки (вы не сможете визуально контролировать процесс жарки, помешивать или переворачивать продукт). Если это все же произошло, остановите процесс приготовления, подождите, пока прибор остынет и откройте крышку. После этого приготовление можно продолжить.

Приготовление варенья, десертов (высокое давление)

Для приготовления варенья, повидла, джемов, различных десертов предусмотрена группа автоматических режимов «ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 22 минуты. Общий объем ингредиентов, включая жидкость, не должен превышать максимальный уровень шкалы на внутренней поверхности чаши.

Приготовление плова (высокое давление)

Для приготовления различных видов плова предусмотрена группа режимов «ПЛОВ», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 20 минут. Объем ингредиентов без жидкости не должен превышать уровень 3/5 шкалы на внутренней поверхности чаши.

Приготовление молочных каш (высокое давление)

Для приготовления различных молочных каш предусмотрена группа автоматических режимов «МОЛОЧНАЯ КАША», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления.

Общий объем ингредиентов, включая жидкость, не должен превышать уровень 2/5 шкалы на внутренней поверхности чаши. Время приготовления по умолчанию – 5 минут.

Приготовление каш в мультиварке-скороварке предполагает использование пастеризованного молока малой жирности.

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т. п.), пока вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно рецептам из прилагаемой кулинарной книги, уменьшать или увеличивать количество ингредиентов только пропорционально;
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.

Свойства молока и круп могут различаться в зависимости от места происхождения и производителя, что иногда оказывается на результатах приготовления.

Приготовление бобовых (высокое давление)

Для приготовления гороха, фасоли, чечевицы и других аналогичных продуктов бобовых культур предусмотрена группа автоматических режимов «БОБОВЫЕ», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 40 минут. Объем ингредиентов без жидкости не должен превышать уровень 3/5 шкалы на внутренней поверхности чаши.

Выпечка (нормальное давление)

Для выпечки бисквитов, пирогов, запеканок, а также для запекания мяса, рыбы и овощей предусмотрена группа автоматических режимов «ВЫПЕЧКА», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 30 минут. Общий объем ингредиентов не должен превышать уровень 2/5 шкалы на внутренней поверхности чаши.

Приготовление дичи (высокое давление)

Для приготовления блюд из дичи (жесткого мяса, крупных кусков мяса и птицы), а также для варки холодца предусмотрена группа автоматических режимов «ДИЧЬ», включающая 3 варианта настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Время приготовления по умолчанию – 30 минут. Общий объем ингредиентов, включая жидкость, не должен превышать уровень 4/5 шкалы на внутренней поверхности чаши.

Приготовление попкорна (нормальное давление)

Для приготовления попкорна предусмотрен специальный автоматический режим «ПОПКОРН».

1. Переложите зерна для попкорна (без упаковки, не более 200 граммов!) в чашу.
2. Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом. Закройте и заблокируйте крышку.
3. Снимите переключатель клапана выпуска пара, потянув его вверх. Подключите прибор к электросети.
4. Нажмите кнопку «ПОПКОРН». Загорится индикатор кнопки, через несколько секунд на дисплее высветится динамический значок нагрева и начнется работа в выбранном режиме приготовления. Отсчет времени работы в данном режиме не отображается.
5. По окончании времени приготовления раздастся звуковой сигнал и на дисплее высветится **0000**.
6. Подождите, пока не прекратятся щелчки внутри чаши, затем откройте крышку и извлеките чашу с готовым попкорном.



ВНИМАНИЕ! При приготовлении попкорна прибор сильно нагревается! Будьте аккуратны! Используйте кухонные рукавицы.

Тушение (высокое давление)

Для приготовления блюд с использованием тушения предусмотрена группа автоматических режимов «ТУШЕНИЕ», включающая 12 вариантов настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Значение времени приготовления по умолчанию зависит от выбранного вида продукта («Мясо», «Овощи», «Птица», «Рыба»).

Общий объем ингредиентов, включая жидкость, не должен превышать уровень 4/5 шкалы на внутренней поверхности чаши.

Приготовление на пару (высокое давление)

Для приготовления на пару овощей, рыбы, мяса, морепродуктов, диетических и вегетарианских блюд, детского меню предусмотрена группа автоматических режимов «ПАР», включающая 12 вариантов настроек, которые можно выбирать в соответствии с рецептом, видом продукта и временем приготовления. Значение времени приготовления по умолчанию зависит от выбранного вида продукта («Мясо», «Овощи», «Птица», «Рыба»).

Для приготовления блюд на пару используйте специальный контейнер и решетку-подставку (входят в комплект мультиварки-скороварки):

1. Налейте в чашу 300-350 мл воды.
2. Подготовьте все продукты согласно рецепту, равномерно разложите в контейнере для приготовления на пару. Установите в чашу решетку, поставьте на нее контейнер.
3. Следуйте указаниям п. 2-11 раздела «Общий порядок действий при использовании автоматических режимов приготовления».

Режим «ШЕФ-ПОВАР» (высокое/нормальное давление)

Если предусмотренные автоматические режимы не позволяют создать необходимые условия для приготовления задуманного вами блюда, можно воспользоваться режимом ручной настройки «ШЕФ-ПОВАР». Он позволяет готовить пищу как при высоком, так и при нормальном давлении с установкой времени приготовления в диапазоне от 2 до 99 минут с шагом в 1 минуту. В данном режиме вы сможете реализовать практически любые кулинарные идеи. Время приготовления по умолчанию – 10 минут.

Общий объем ингредиентов, включая жидкость, не должен превышать уровень 4/5 шкалы на внутренней поверхности чаши.

1. Отмерьте и подготовьте ингредиенты согласно рецепту. Выложите их в чашу, залейте воду.
2. Вставьте чашу в корпус, немножко поверните, убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом. Закройте и заблокируйте крышку.
3. Установите переключатель клапана выпуска пара на крышке прибора в необходимое вам положение («ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закрыт или «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан открыт). Подключите прибор к электросети.
4. Нажмите кнопку «ШЕФ-ПОВАР». Загорится индикатор кнопки, на дисплее высветится и начнет мигать установленное по умолчанию время приготовления.
5. Нажатием на кнопки «+» и «-» установите необходимое время приготовления.
6. Следуйте указаниям п. 7-11 раздела «Общий порядок действий при использовании автоматических режимов приготовления».

III. В ПОМОЩЬ МАМЕ

Приготовление детского питания

С появлением малыша у мамы прибавляется много хлопот по уходу, которому посвящаются практически все свободное время. Мультиварка-скороварка REDMOND RMC-M110 поможет решить вопросы, связанные с питанием ребенка и уходом на разных стадиях роста и развития.

В прилагаемой к мультиварке-скороварке книге рецептов вы найдете множество рецептов блюд для ребенка с момента начала прикорма и до дошкольного возраста. Эта книга была разработана командой наших поваров специально для данной модели. Все представленные рецепты были адаптированы и проверены непосредственно в мультиварке-скороварке REDMOND RMC-M110.

ПРИКОРМ – это новая для грудничка еда, заменяющая сначала одно, а затем уже и несколько кормлений. Прикормом в зависимости от возраста могут быть различные пюре, каши, бульоны, протертые мясо и рыба.

Возраст 4-6 месяцев

Овощные и фруктовые однокомпонентные пюре из кабачков, цветной капусты, яблок, груш; однокомпонентные соки.

Возраст 6-8 месяцев

Овощные пюре из капусты, тыквы, моркови, свеклы с добавлением протертого мяса и рыбы; фруктовые пюре.

Возраст 8-12 месяцев

Овощные многокомпонентные пюре из картофеля, томатов, зеленого горошка с добавлением протертого мяса и рыбы; фруктовые пюре, каши, супчики на овощном бульоне.

Овощные и фруктовые пюре

Пюре бывают однокомпонентными (из одного вида овощей, фруктов) или многокомпонентными (из смеси нескольких видов). Начинать нужно с однокомпонентного продукта.

Молочные и безмолочные каши

Каша считается одним из самых полезных продуктов для малышей. Пищевая ценность каши зависит от вида крупы и технологии обработки зерна. По сумме разных показателей лидируют гречка и овсянка, содержащие больше всего пищевых волокон, белка, жиров, витаминов и минеральных солей.

Супы

Большую пользу детскому организму приносят различные отвары, супы и бульоны. Они хорошо усваиваются, регулируют водно-солевой баланс, богаты витаминами и обладают высокой энергетической ценностью. Их можно вводить в рацион с 8-месячного возраста. Рецепты приготовления супов и бульонов для малышей вы можете найти в прилагаемой кулинарной книге.



ВАЖНО! Приведенная выше информация носит исключительно информативный характер. Перед принятием решения о начале прикорма, выборе смесей или продуктов для детского меню необходимо обязательно проконсультироваться с педиатром или врачом-диетологом!

Стерилизация

Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация посуды для питания поможет защитить его от многих вредных бактерий. Наиболее эффективными считаются способы стерилизации с помощью воды (автоклав) или пара. В мультиварке-скороварке REDMOND RMC-M110 можно создать как паровой, так и водяной (медицинский) способы стерилизации, которые являются быстрыми, простыми и эффективными.

Для бутылочек и крупных предметов (водяной способ по принципу автоклава):

1. Бутылочки для кормления наполните водой, герметично закройте крышками и разместите в чаше. Наполните чашу водой до горловины бутылочек. Установите чашу в корпус, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2. Закройте и заблокируйте крышку, установите переключатель клапана выпуска пара на крышке прибора в положение **ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ**, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите кнопку «СУП». Загорится индикатор кнопки, на дисплее высветится и начнет мигать установленное по умолчанию время приготовления – 30 минут.
4. Чтобы задать время отложенного старта, нажмите кнопку «Отсрочка». Кнопками «+» и «-» установите нужное значение времени.
5. Через несколько секунд после завершения установок дисплей перестанет мигать и начнется выполнение заданного режима. По достижении необходимой температуры и давления начнется обратный отсчет времени работы прибора.
6. Нажмите кнопку «Отсрочка/Автоподогрев», чтобы заранее отключить функцию автоподогрева. Индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «Отсрочка/Автоподогрев» еще раз, индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» загорится.
7. По завершении программы прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим ожидания (мигает дисплей) или в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на дисплее высветится ОН). Для отключения функции автоподогрева нажмите кнопку «Подогрев/Отмена». Перед открытием крышки необходимо нормализовать давление в рабочей камере, открыв клапан выпуска пара.
8. Для прерывания процесса обработки или отмены заданного режима нажмите и удерживайте кнопку «Подогрев/Отмена».

По окончании обработки выньте бутылочки из чаши и оставьте их закрытыми. В таком виде они будут стерильны до 12 часов. При необходимости вылейте воду из бутылочки и используйте ее по назначению.

Для сосок и мелких предметов (паровой способ):

Мелкие предметы (соски, детские столовые приборы, прорезыватели и т.д.) разместите в контейнере для приготовления на пару.

1. Залейте в чашу 500 мл воды, установите в чашу решетку и контейнер для приготовления на пару.
2. Вставьте чашу с контейнером в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте и заблокируйте крышку, установите переключатель клапана выпуска пара на крышке прибора в положение **ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ**, подключите прибор к электросети.
 4. Нажатием кнопки «ПАР» установите тип продукта «Мясо» (загорится соответствующий индикатор), на дисплее будет мигать установленное по умолчанию время приготовления – 20 минут.
 5. Нажмите кнопку «Отсрочка/Автоподогрев», чтобы заранее отключить функцию автоподогрева. Индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «Отсрочка/Автоподогрев» еще раз, индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» загорится.
 6. По завершении программы прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим ожидания (мигает дисплей) или в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на дисплее высветится **OH**). Для отключения функции автоподогрева нажмите кнопку «Подогрев/Отмена». Перед открытием крышки необходимо нормализовать давление в рабочей камере, открыв клапан выпуска пара.
 7. Для отмены заданного режима или прерывания процесса тепловой обработки нажмите и удерживайте кнопку «Подогрев/Отмена».
- По окончании работы прибора все заложенные в контейнер предметы будут простерилизованы.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары к мультиварке-скороварке REDMOND RMC-M110 можно приобрести отдельно. По вопросам их ассортимента, приобретения и совместимости с моделью вашего прибора обратитесь к официальному дилеру в вашей стране.

RAM-CL1 – щипцы для комфорtnого и безопасного извлечения чаши. Не скользят и не царапают внешнюю поверхность емкости.

RHP-M02 – ветчинница. Пресс для приготовления ветчины, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы, рыбы с добавлением специй и наполнителей.

RAM-FB1 – корзина для жарки во фритюре со съемной ручкой.

RB-A523 – чаша с антипригарным покрытием DAIKIN® (Япония), 5 литров. Высококачественное антипригарное покрытие позволяет готовить с использованием минимума масла и жиров, сохранив естественный вкус продуктов.

RB-C520 – чаша с керамическим покрытием, 5 литров. В отличие от традиционных антипригарных покрытий керамика более устойчива к механическим воздействиям.

RB-S520 – чаша из нержавеющей стали, 5 литров. Готовое содержимое можно взбивать блендером прямо в чаше.

V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Рекомендуемое время приготовления продуктов на пару

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Количество воды, мл	Время приготовления, мин
Свинина/говядина (филе, нарезанное кубиками)	500	400	15/20
Баранина (филе, нарезанное кубиками)	500	500	25
Курица (филе, нарезанное кубиками)	500	500	6
Фрикадельки/котлеты	500	500	15
Рыба (филе)	500	500	8
Морепродукты (креветки варено-мороженые)	500	500	8
Манты/хинкали	5 шт.	500	15/20
Картофель (нарезанный кубиками)	500	500	8
Морковь (нарезанная кубиками)	500	500	8
Свекла (нарезанная кубиками)	500	500	12
Овощи (свежезамороженные)	500	500	3
Яйцо куриное	5 шт.	500	4



Приведенные в таблице значения являются общими и носят рекомендательный характер. Они могут отличаться от реальных значений и зависят от конкретного вида продукта, его свежести и ваших личных предпочтений.

Сводная таблица режимов приготовления (заводские установки)

Группы режимов	Время приготовления, мин			Время по умолчанию, мин	Отложен- ный старт	Подогрев блюда
	Малое	Среднее	Большее			
РИС/КРУПЫ	8	12	16	12	есть	есть
СУП	15	30	45	30	есть	есть
ВАРКА	18	20	45	20	есть	есть
ЖАРКА/ФРИТЮР	20			—	есть	
ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ	13	22	30	22	есть	есть
ПЛОВ	10	20	30	20	есть	есть
МОЛОЧНАЯ КАША	3	5	10	5	есть	есть
БОБОВЫЕ	25	40	60	40	есть	есть
ВЫПЕЧКА	26	30	35	30	—	есть
ДИЧЬ	15	30	45	30	есть	есть
ПОПКОРН	Устанавливается автоматически			—	есть	
ТУШЕНИЕ	Мясо	30	40	50	40	есть
	Овощи	15	20	25	20	есть
	Птица	20	35	45	35	есть
	Рыба	15	20	30	20	есть
ПАР	Мясо	15	20	25	20	есть
	Овощи	6	10	15	10	есть
	Рыба	8	10	15	10	есть
	Птица	10	15	20	15	есть
ШЕФ-ПОВАР	Устанавливается вручную в диапазоне от 2 до 99 минут			10	есть	есть

VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке устройства, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Используйте мягкую ткань и неабразивные средства для мытья посуды. Советуем производить очистку прибора сразу после использования. Перед первым исполь-

зованием или для удаления запахов после приготовления рекомендуем прокипятить 20 минут половину лимона в режиме «ВАРКА» при закрытом клапане выхода пара.



Запрещается использовать губки с жестким или абразивным покрытием, абразивные чистящие средства и химически агрессивные вещества.

Корпус устройства очищайте по мере необходимости.

Чашу очищайте после каждого использования (можно использовать посудомоечную машину), после чего протрите ее внешнюю поверхность насухо.

Внутреннюю поверхность крышки очищайте после каждого использования устройства:

1. Откройте крышку прибора. В центре на ее внутренней стороне расположена фиксирующая гайка. Придерживая крышку, отвинтите гайку (против часовой стрелки), и аккуратно отделите крышку от рычага шарнирного механизма.
2. Очистите внутреннюю поверхность крышки и протрите ее насухо.
3. Установите крышку на место: совместите отверстие в центре крышки с винтом на рычаге шарнирного механизма (рычаг блокировки крышки должен располагаться сверху) и, придерживая крышку, завинтите фиксирующую гайку (по часовой стрелке) до упора.

Для более эффективной очистки внутренней поверхности крышки прибора рекомендуем предварительно снять уплотнительную резинку и разобрать клапан выпуска пара.

Очистку клапана выпуска пара и запорного клапана рекомендуется производить после каждого использования устройства:

1. Снимите переключатель клапана на наружной стороне крышки, потянув его вверх.
2. Отвинтите защитный кожух на внутренней стороне крышки.
3. Промойте обе части клапана теплой водой.
4. Привинтите кожух клапана на место, переключатель клапана зафиксируйте в гнезде крышки легким нажатием.
5. Также на внутренней стороне крышки расположен запорный клапан регулировки давления. Тщательно удалите загрязнения с самого клапана и уплотнительной резинки с помощью влажной губки или кухонной салфетки.



Рекомендуется производить очистку клапана выпуска пара и запорного клапана после каждого использования устройства.

Уплотнительное кольцо на внутренней части крышки очищайте по мере необходимости: аккуратно снимите кольцо, промойте теплой водой и установите на место – ровно и без перекосов.

Во время приготовления пищи образуется конденсат, который скапливается в контейнере, расположенном на задней части корпуса прибора. Потянув контейнер вниз, снимите его, слейте накопившуюся воду и установите контейнер на место.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Сообщение об ошибке на дисплее	Возможные неисправности	Устранение ошибки
E1, E3, E5	Системная ошибка, возможны перегрев прибора, выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Проверьте наличие чаши в устройстве и достаточного объема продукта в ней, плотно закройте крышку. Подключите прибор к электросети и снова запустите программу. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Удостоверьтесь, что прибор подключен к электросети
	Неисправна электрическая розетка или в электросети нет тока	Включите прибор в исправную розетку и проверьте наличие напряжения в электросети
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы
	Чаша в корпусе прибора установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар. Идет отсчет времени работы программы	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
	Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку прибора до упора
	Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар. Отсчет времени работы программы не идет	Отсутствует уплотнительная резинка на внутренней крышке	Проверьте наличие уплотнительной резинки на внутренней крышке
При работе устройства в режиме сковородки из отверстия запорного клапана продолжает выходить пар. Отсчет времени работы программы не идет	Запорный клапан загрязнен	Проведите очистку запорного клапана согласно разделу «Уход за прибором»
	Утеряны запорный клапан или его уплотнительная резинка	Проверьте наличие запорного клапана и его уплотнительной резинки



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта,

замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора – 5 лет со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережете як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте пристрій тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту відпоразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте

кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтесь над пристроєм при відкриванні кришки.

- Виключайте пристрій з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроріживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами і крайками меблів.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроріживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврутом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Завжди стежіте за чистотою та справністю клапана випуску пари, клапана регулювання тиску, ущільнювального кільця з внутрішнього боку кришки, контейнера для збору конденсату. Ні в якому разі не включайте пристрій в електромережу при наявності пошкоджень, засміченій, деформації клапанів, внутрішньої кришки і ущільнювального кільця або з наповненим контейнером для збору конденсату. При самостійній заміні ущільнювального кільця використовуйте тільки запасне кільце, яке входить до комплекту пристрію.
 - Для приготування їжі під тиском обов'язкова наявність в чаші води або іншої рідини – не менше 1/5 від обсягу чаши.
-  Смажити та випікати під високим тиском категорично заборонено!
- Щоб уникнути засмічення клапана випуску пари, заповніть чашу продуктами й водою не більше ніж на 4/5 від об'єму чаши. Під час варіння продуктів, що мають здатність набухати в гарячій воді або виділяти піну, – не більше ніж на 3/5 від об'єму чаши.

STOP Категорично забороняється запускати програму приготування під високим тиском, якщо кришка приладу не зафікована повністю!

- У разі відкриття клапана випуску пари під час або після закінчення процесу приготування можливий сильний вертикальний викид гарячої пари. Не нахиляйтесь над кришкою та не тримайте руки над отворами клапана під час його відкриття.
- У разі підвищення тиску в робочій камері автоматично спрацьовує система блокування кришки. Не намагайтесь відкрити кришку приладу без попередньої нормалізації тиску в робочій камері.
- Після закінчення приготування рідких або пюреподібних страв дайте приладу охолонути впродовж 10-15 хвилин перед скиданням тиску, щоб уникнути викиду гарячої рідини через клапан випуску пари.
- Відкривайте кришку приладу лише за встановлену на ній пластикову ручку. Піднімати пристрій можна тільки за спеціальні ручки з боків корпусу приладу й лише після вимкнення.
- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – попадання водогін або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищенню приладу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.

STOP

УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель	RMC-M110
Потужність	900 Вт
Напруга	220–240 В, 50 Гц
Об'єм чаши	5 л
Покриття чаши	антипригарне Daikin® (Японія)
Дисплей	світлодіодний, цифровий
Тип управління	електронний
Звуковий сигнал про готовність продукту	є
Система захисту	4-рівнева:
• клапан випуску пари	
• запірний клапан	
• температурний запобіжник	
• датчик надлишкового тиску	

Автоматичні режими приготування

РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)	3 режими
СУП (СУП)	3 режими
ВАРКА (ВАРИННЯ)	3 режими
ЖАРКА/ФРИТЮР (СМАЖЕННЯ/ФРИТЮР)	1 режим
ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ (ВАРЕННЯ/ДЕСЕРТИ)	3 режими
ПЛОВ (ПЛОВ)	3 режими
МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША)	3 режими
БОБОВЫЕ (БОБОВЫ)	3 режими
ВЫПЕЧКА (ВИПІЧКА)	3 режими
ДИЧЬ (ДИЧИНА)	3 режими
ПОПКОРН (ПОПКОРН)	1 режим
ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)	12 режимів
ПАР (ПАРА)	12 режимів
ШЕФ-ПОВАР (ШЕФ-КУХАР)	1 режим

Функції

Підігрівання страв	до 8 годин	Попереднє вимкнення автопідігріву	є
Підтримання температури готових страв	до 8 годин	Відкладений старт	до 24 годин (автопідігрів)

Комплектація

Мультиварка-сковородка зі встановленою	Решітка	1 шт.	
всередину чашио	1 шт.	Плоска ложка	1 шт.
Кришка з паровим клапаном	1 шт.	Черпак	1 шт.
Контейнер для приготування на парі	1 шт.	Кошик для смаження у фритюрі	1 шт.
Мірна склянка	1 шт.	Книга рецептів	1 шт.

Запасне ущільнювальне кільце 1 шт. Сервісна книжка 1 шт.
 Інструкція з експлуатації 1 шт. Шнур електроживлення 1 шт.

i Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова моделі (схема A1, стор. 3)

1. Корпус приладу
2. Знімача з антипригарним покриттям
3. Фіксуюча гайка
4. Панель управління з дисплеєм
5. Основа з прогумованими ніжками
6. Ручки для перенесення приладу
7. Мережевий шнур із вилкою
8. Знімача кришки приладу
9. Вихідний отвір захисного клапана
10. Важіль ручного блокування кришки
11. Клапан випуску пари із захисним кожухом
12. Перемикач клапана випуску пари
13. Ущільнювальне кільце
14. Ручка кришки
15. Контейнер для приготування на парі
16. Решітка
17. Черпак
18. Плоска ложка
19. Мірна склянка
20. Кошик для смаження у фритюрі
21. Контейнер для збирання конденсату (на задній панелі пристрою)
22. Запірний клапан

Панель управління (схема A2, стор. 4)

1. Кнопки вибору автоматичного режиму (групи режимів) приготування.
2. Кнопка «Время приготовления» («Час приготування») – вибір часу приготування.
3. Індикатор часу приготування. Відображує вибраний час приготування на автоматичних режимах: Малое (малий), Среднее (середній), Большое (більший).
4. Дисплей. Відображує відлік часу приготування / відкладеного старту / підігрівання.
5. Кнопка «Отсрочка/Автоподогрев» («Відсрочка/Автопідігрів») – встановлення часу для функції «Відкладений старт»; попереднє вимкнення автопідігріву.
6. Кнопка «Подогрев/Отмена» («Підігрів/Скасування») – увімкнення та вимкнення функції «Підтримання темпа» / переривання режиму приготування.
7. Кнопка «ШЕФ-ПОВАР» («Шеф-кухар») – вибір режиму ручного налаштування часу приготування.
8. Кнопка «-» – зменшення значення часу відкладеного старту / зменшення часу приготування.
9. Кнопка «+» – збільшення значення часу відкладеного старту / збільшення часу приготування.
10. Індикатори вибору типу продукту в групах автоматичних режимів «ПАР» і «ТУШЕНИЕ»: «Мясо» («М'ясо»), «Рыба» («Риба»), «Овощи» («Овочі»), «Птица» («Птиця»).

I. ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

⚠️ Обов'язково збережіть на місці застеженні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі!

Протріт корпус приладу вологовою тканиною. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть. Під час першого використання можлива поява стороннього запаху, що не є наслідком несправності приладу. У цьому випадку очистіть прилад (див. «Догляд за приладом»).

⚠️ Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Перед початком експлуатації

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить із парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищену вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею та дном нагрівальної камери не має бути сторонніх предметів.

⚠️ Щоб уникнути забруднення дна та стінок робочої камери приладу, рекомендується спочатку завантажити інгредієнти й воду в чашу і лише потім встановити чашу в корпус мультиварки-скороварки.

Не вмикайте прилад без установленої всередину чаші – у разі випадкового запуску програми приготування це приведе до критичного перегрівання приладу. Не вмикайте прилад із порожньою чашою – перегрівання чаші може привести до пошкодження антипригарного покриття.

Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Відкриття/закриття кришки

Під час закриття кришка приладу герметично з'єднується з корпусом виробу, що дозволяє нагнітання в мультиварці-скороварці високий тиск. Коли тиск усередині приладу вище за атмосферний, кришка автоматично блокується. Якщо після закінчення приготування кришка не відкривається без зусилля, значить, тиск в робочій камері ще дуже високий. Відкрийте клапан випуску пари і дочекайтесь нормалізації тиску в приладі.

Для закриття кришки опустіть її та поверніть важіль ручного блокування за годинниковою стрілкою до упору.

Для відкриття кришки поверніть важіль ручного блокування проти годинникової стрілки до упору та відкрийте кришку за ручку.

⚠️ УВАГА! Перед відкриттям кришки переконайтесь, що клапан випуску пари відкритий і з нього не виходить пара.

Під час роботи прилад нагрівається! Не торкайтесь металевої частини кришки в процесі і після закінчення приготування. Відкрирайте кришку лише за ручку.

Не піднімайте прилад за ручку на кришці! Для підняття і перенесення пристрою використовуйте ручки на його корпусі.

Клапан випуску пари

Мультиварку-скороварку REDMOND RMC-M110 обладнано клапаном випуску пари, який розташований на кришці. Встановлюючи перемикач клапана в положення «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закритий («Високий тиск» – клапан закритий) або «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан відкритий («Нормальний тиск» – клапан відкритий), можна змінювати принцип роботи приладу: із закритим клапаном пристрій працює як скороварка, із відкритим клапаном – як мультиварка.

Технологічний люфт перемикача клапана випуску пари не є несправністю.

Після закінчення приготування під високим тиском необхідно відкрити клапан випуску пари для нормалізації тиску в робочій камері. Під час приготування страв, що не вимагають великої кількості рідини (плов тощо), клапан випуску пари можна відкрити відразу після закінчення процесу приготування. Якщо під тиском готовиться рідкі або пюреоподібні страви, необхідно почекати 5–10 хвилин, щоб прилад охолов, і лише потім відкривати клапан. Інакше можливий викид гарячої рідини разом з парою, що виходить.

⚠️ УВАГА! Із відкриттям клапана випуску пари під час або після закінчення процесу приготування можливий сильний вертикальний викид гарячої пари. Будьте обережні!

Функція «Відкладений старт»

Обравши автоматичний режим приготування, ви можете встановити відстрочку його старту в діапазоні від 1 хвилини до 24 годин із кроком установки в 1 хвилину (стандартна відстрочка – 2 години):

1. Після вибору режиму й часу приготування двічі натисніть кнопку «Отсрочка/Автоподогрев». На дисплеї висвітиться час відкладеного старту. Індикатор значення годин мерехтітиме.
2. Натисненням на кнопки встановіть потрібне значення годин, потім – хвилин (повторно натиснувши кнопку «Отсрочка/Автоподогрев»). Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте кнопку «+» або «-».
3. Через декілька секунд після закінчення встановлення часу відкладеного старту цифри на дисплеї перестануть мерехтіти й почнеться зворотний відлік встановленого часу.
4. Для скасування налаштувань натисніть кнопку «Подогрев/Отмена».

- І** Функція «Відкладений старт» недоступна в режимах «ЖАРКА/ФРИТЮР», «ПОПКОРН», «ВЫПЕЧКА», а також у разі використання функції «Підігрів».

Не рекомендується застосовувати функцію відкладеного старту, якщо в рецепти як інгредієнти використовуються швидкоподібні продукти (яйця, молоко, вершки, м'ясо, риба, сир тощо).

Встановлюючи час відкладеного старту, врахуйте, що робота введеного режиму й початок зворотного відліку часу приготування почнеться лише з моменту досягнення приладом необхідної температури та тиску.

Якщо на таймері встановлено 24 години, змінити значення хвилин буде неможливо.

Функція «Підтримання тепла» (автопідігрів)

Після закінчення режиму приготування (про що сповіщають звуковий сигнал і заспій індикатор кнопки режиму) вмикається автопідігрів (на дисплей висвічується час підігрівання з кроком в 1 годину). Данна функція здатна підтримувати температуру готової страви в діапазоні 60–80°C упродовж 8 годин.

Перевести автопідігрів можна натисненням кнопки «Подогрев/Отмена»: індикатор кнопки згасне, прилад перейде в режим очікування.

За необхідності можна заздалегідь вимкнути функцію автопідігріву натисненням кнопки «Отсрочка/Автоподогрев» (індикатор кнопки «Подогрев/Отмена» згасне). Щоб знову увімкнути функцію автопідігріву, натисніть кнопку «Отсрочка/Автоподогрев» повторно.

Функція «Підігрів»

Дозволяє розігріти холодну страву до температури 60–80°C і підтримувати її гарячою упродовж 8 годин:

1. Викладіть продукт у чашу, вставте її в корпус приладу, переконайтесь, що вона стоїть рівно, без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
2. Закрійте та заблокуйте кришку. Встановіть перемикач клапана випуску пари в положення «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закрите. Підключіть прилад до електромережі.
3. Натисніть кнопку «Подогрев/Отмена». Спалане індикатор кнопки, на дисплеї відображуватиметься прямий відлік часу розігрівання з кроком в 1 годину.
4. Для вимкнення підігрівання натисніть кнопку «Подогрев/Отмена» (індикатор кнопки згасне).

Системи захисту приладу

Мультиварку-скороварку REDMOND RMC-M110 обладнано багаторівневою системою захисту. Під час приготування під тиском, якщо показники температури або тиску в робочій камері перевищать необхідні значення, процес приготування буде припинено, доки ці параметри не повернуться до норми. Якщо за певний час цього не станеться, робота приладу припиниться повністю.

Також прилад забезпечено додатковим захистом від перегрівання в режимах «ЖАРКА/ФРИТЮР» і «ПОПКОРН». У разі критичного нагрівання пристрій перериває приготування та має повністю охолонути (приблизно впродовж 15 хвилин), перед тим як ви зможете використати будь-який із згаданих режимів повторно. Якщо під час спроби повторного запуску режиму «ЖАРКА/ФРИТЮР» або «ПОПКОРН» на дисплей висвічується «НН», значить, температура приладу є висока й увімкнення режиму заблоковане. Дане обмеження не стосується інших режимів приготування.

Приготування їжі під тиском

Із закритим клапаном виходу пари відбувається герметизація робочої камери приладу, де в процесі нагрівання нагнітається й підтримується високий тиск. Закипання води й утворення пари відбувається за температури вище за 100°C, а час приготування скорочується більш ніж удвічі. У поєднанні з обмеженим доступом кисню до їжі, що готовується, це дозволяє зберегти в продуктах максимальну кількість корисних властивостей.

Основні правила приготування їжі під тиском:

- У чаши мультиварки-скороварки обов'язково має бути вода або будь-яка інша рідина (як мінімум 2 міряні склянки).
- Робота приладу під тиском не передбачає смаження продуктів на олії. За необхідності ви можете спасерувати нарізані овочі в невеликій кількості олії або в бульйоні на дні мультиварки-скороварки в режимі «ЖАРКА/ФРИТЮР» з відкритою кришкою, потім покласти інші продукти, додати рідину, закрити прилад і готовувати далі під тиском.
- Ємкість мультиварки-скороварки варто наповнювати продуктами та водою не більше ніж на 4/5 і не менше ніж на 1/5 від об'єму чаши. Під час варіння продуктів, які можуть набрякати в гарячій воді або виділяти піну (шпинат, рис, боби, макарони, манти тощо), не наповнюйте чашу більш ніж на 3/5 від її об'єму, щоб не засмітився паровий клапан.

⚠ Пам'ятайте: недотримання цих правил може привести до серйозної поломки приладу!

Загальний порядок дій під час використання автоматичних режимів приготування

1. Підгответе (відміряйте) необхідні інгредієнти, рівномірно розмістіть їх у чаші.
2. Вставте чашу в корпус приладу, переконайтесь, що вона стоїть рівно, без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Встановіть перемикач клапана випуску пари в необхідне вам положення:
 - «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закрите – прилад працює як скороварка (для режимів «РИС/КРУПЫ», «СУП», «ВАРКА», «ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ», «ПЛОВ», «МОЛОЧНА КАША», «БОБОВЫЕ», «ДИЧЬ»);
 - «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан відкритий – прилад працює як мультиварка (для режимів «ЖАРКА/ФРИТЮР», «ВЫПЕЧКА», «ПОПКОРН»).
4. Підключіть прилад до електромережі.

5. Натисненням відповідної кнопки виберіть необхідний режим (групу режимів) приготування та вид продукту (для групи режимів «ТУШЕНИЕ» і «ПАР»). Спалахне індикатор кнопки, на дисплей почне мерехтіти встановлене стандартне значення часу приготування (час приготування не включає період досягнення приладом необхідної температури й тиску).
6. Натиснувши кнопку «Время приготовления», виберіть необхідне значення часу приготування (Малое, Среднее, Большее).
7. Щоб задати час відкладеного старту, дів'ячі натисніть кнопку «Отсрочка/Автоподогрев». Кнопками «+» і «-» встановіть потрібне значення часу.
8. Через декілька секунд після завершення налаштувань дисплей перестане мерехтіти й почнеться виконання заданого режиму. Після досягнення необхідної температури та тиску почнеться зворотний відлік часу роботи приладу в даному режимі. У режимі «ПОПКОРН» зворотний відлік часу приготування не відображується.
9. За необхідності заздалегідь вимкніть функцію автопідігріву.
10. Якщо ви отримали під тиском, перед відкриттям кришки приладу обережно відкрийте клапан випуску пари, щоб нормалізувати тиск у робочій камері.
11. Скасувати всі задані налаштування або перевірати процес приготування можна на будь-якому етапі кнопкою «Подогрев/Отмена».

Приготування рису та інших круп (високий тиск)

Для швидкого приготування рису, гречки, розсипчастих каш із круп передбачено групу автоматичних режимів «РИС/КРУПЫ», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 12 хвилин. Об'єм інгредієнтів без рідини не має перевищувати рівень 2/5 шкали на внутрішній поверхні чаши.

Приготування супів (високий тиск)

Для приготування різних супів і супів-пюре передбачено групу автоматичних режимів «СУП», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 30 хвилин.

Загальний об'єм інгредієнтів, включаючи рідину, не має перевищувати максимальний рівень шкали на внутрішній поверхні чаши.

Варіння (високий тиск)

Для варіння м'ясо, риби, овочів, сосисок, компотів, приготування фруктових пюре передбачено групу автоматичних режимів «ВАРКА», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 20 хвилин.

Загальний об'єм інгредієнтів, включаючи рідину, не має перевищувати максимальний рівень шкали на внутрішній поверхні чаши.

Смаження (нормальний тиск)

У мультиварці-скороварці REDMOND RMC-110 передбачено спеціальний автоматичний режим «ЖАРКА/ФРИТЮР», який дозволяє готовувати їжу (м'ясо, овочі, птицю, морепродукти) під нормальним тиском із додаванням деякої кількості олії або жиру. Стандартний час роботи режиму «ЖАРКА/ФРИТЮР» становить 20 хвилин. Для смаження у фритюрі використовуйте спеціальний кошик із змінною ручкою (входить до комплекту мультиварки-скороварки).

 **УВАГА!** Не закривайте кришку приладу під час приготування в режимі «ЖАРКА/ФРИТЮР». Інакше можливе спрацювання захисного автоматичного блокування кришки (ви не зможете візуально контролювати процес смаження, перемішувати або перевертати продукт). Якщо це все ж сталося, зупиніть процес приготування, почекайте, поки прилад охолоне, та відкрийте кришку. Після цього приготування можна продовжити.

Приготування варення, десертів (високий тиск)

Для приготування варення, повидла, джемів, різних десертів передбачено групу автоматичних режимів «ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 22 хвилини.

Загальний об'єм інгредієнтів, включаючи рідину, не має перевищувати максимальний рівень шкали на внутрішній поверхні чаши.

Приготування плову (високий тиск)

Для приготування різних видів плову передбачено групу режимів «ПЛОВ», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 20 хвилин.

Об'єм інгредієнтів без рідини не має перевищувати рівень 3/5 шкали на внутрішній поверхні чаши.

Приготування молочних каш (високий тиск)

Для приготування різних молочних каш передбачено групу автоматичних режимів «МОЛОЧНАЯ КАША», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування.

Загальний об'єм інгредієнтів, включаючи рідину, не має перевищувати рівень 2/5 шкали на внутрішній поверхні чаши. Стандартний час приготування – 5 хвилин.

Приготування каш у мультиварці-скороварці передбачає використання пастеризованого молока малої жирності.

Щоб уникнути викидання молока та отримати необхідний результат, рекомендується перед приготуванням виконувати наступні дії:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшено тощо), поки вода не стане прозорою;
- перед приготуванням змащувати чашу мультиварки вершковим маслом;
- чітко дотримувати пропорцій, відміряючи інгредієнти згідно з рецептами з

- доданої кулінарної книги, зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів лише пропорційно;
- під час використання незбираного молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

Властивості молока й крупу можуть різнятися залежно від місця походження та виробника, що інколи позначається на результатах приготування.

Приготування бобових (високий тиск)

Для приготування гороху, квасолі, сочевиці й інших аналогічних продуктів бобових культур передбачено групу автоматичних режимів «БОБОВЫЕ», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 40 хвилин.

Об'єм інгредієнтів без рідини не має перевищувати рівень 3/5 шкали на внутрішній поверхні чаші.

Випікання (нормальний тиск)

Для випікання бісквітів, пирогів, запіканок, а також для запікання м'яса, риби й овочів передбачено групу автоматичних режимів «ВЫПЕЧКА», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 30 хвилин.

Загальний об'єм інгредієнтів не має перевищувати рівень 2/5 шкали на внутрішній поверхні чаші.

Приготування дичини (високий тиск)

Для приготування страв із дичини (жорсткого м'яса, великих шматків м'яса й птиці), а також для варіння холодцю передбачено групу автоматичних режимів «ДИЧЬ», що має 3 варіанти налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартний час приготування – 30 хвилин.

Загальний об'єм інгредієнтів, включаючи рідину, не має перевищувати рівень 4/5 шкали на внутрішній поверхні чаші.

Приготування попкорну (нормальний тиск)

Для приготування попкорну передбачено спеціальний автоматичний режим «ПОПКОРН».

- Перекладіть зерна для попкорну (без упаковки, не більше ніж 200 грамів за один раз!) в чашу.
- Вставте чашу в корпус приладу, переконайтесь, що вона стоїть рівно, без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом. Закрійте та заблокуйте кришку.
- Зніміть перемикач клапана випуску пари, потягнувши його вгору. Підключіть прилад до електромережі.
- Натисніть кнопку «ПОПКОРН». Спалахне індикатор кнопки, через декілька секунд на дисплей висвітиться динамічний значок нагрівання й почнеться робота у вибраному режимі приготування. Відлік часу роботи в даному режимі не відображується.

- Після закінчення часу приготування пролунає звуковий сигнал і на дисплеї висвітиться 0000.
- Почекайте, поки не припиниться клацання усередині чаші, потім відкрийте кришку та вийміть чашу з готовим попкорном.

 **УВАГА!** *Під час приготування попкорну прилад дуже нагрівається! Будьте обережні!* Використовуйте кухонні рукавиці.

Тушкування (високий тиск)

Для приготування страв із використанням тушкування передбачено групу автоматичних режимів «ТУШЕНИЕ», що має 12 варіантів налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартне значення часу приготування залежить від вибраного виду продукту («Мясо», «Овощи», «Птица», «Рыба»).

Загальний об'єм інгредієнтів, включаючи рідину, не має перевищувати рівень 4/5 шкали на внутрішній поверхні чаші.

Приготування на парі (високий тиск)

Для приготування на парі овочів, риби, м'яса, морепродуктів, дієтичних і вегетаріанських страв, дитячого меню передбачено групу автоматичних режимів «ПАР», що має 12 варіантів налаштувань, які можна вибирати відповідно до рецепта, виду продукту та часу приготування. Стандартне значення часу приготування залежить від вибраного виду продукту («Мясо», «Овощи», «Птица», «Рыба»).

Для приготування страв на парі використовуйте спеціальний контейнер і решітку-підставку (входять до комплекту мультиварки-скороварки):

- Налийте в чашу 300–350 мл води.
- Підготуйте всі продукти згідно з рецептот, рівномірно розкладіть у контейнері для приготування на парі. Встановіть у чашу решітку, поставте на неї контейнер.
- Дотримуйтесь вказівок п. 2–11 розділу «Загальний порядок дій під час використання автоматичних режимів приготування».

Режим «ШЕФ-ПОВАР» (високий/нормальний тиск)

Якщо передбачені автоматичні режими не дозволяють створити необхідні умови для приготування задуманої вами страви, можна скористатися режимом ручного налаштування «ШЕФ-ПОВАР». Він дозволяє готовувати їжу як під високим, так і під нормальним тиском із встановленням часу приготування в діапазоні від 2 до 99 хвилин із кроком в 1 хвилину. У даному режимі ви зможете реалізувати практично будь-які кулінарні ідеї. Стандартний час приготування – 10 хвилин.

Загальний об'єм інгредієнтів, включаючи рідину, не має перевищувати рівень 4/5 шкали на внутрішній поверхні чаші.

- Відміряйте та підготуйте інгредієнти згідно з рецептот. Вкладіть їх в чашу, налийте воду.
- Вставте чашу в корпус, трохи поверніть, переконайтесь, що чаша стоїть рівно, без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом. Закрійте та заблокуйте кришку.

3. Встановіть перемикач клапана випуску пари на кришці приладу в необхідне вам положення («ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан закритий або «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – клапан відкритий). Підключіть прилад до електромережі.
4. Натисніть кнопку «ШЕФ-ПОВАР». Спалахне індикатор кнопки, на дисплей висвітиться та почне мерехтіти стандартний час приготування.
5. Натисненням на кнопки «+» і «-» встановіть необхідний час приготування.
6. Дотримуйтесь вказівок п. 7–11 розділу «Загальний порядок дій під час використання автоматичних режимів приготування».

ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж розпочати очищення пристрою, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолол. Використовуйте м'яку тканину й неабразивні засоби для миття посуду. Радимо очищувати прилад відразу після використання. Перед першим використанням або для видалення запахів після приготування рекомендуюмо прокипятити впродовж 20 хвилин половину лимона в режимі «VARKA» із закритим клапаном виходу пари.

⚠ Забороняється використовувати губки з жорстким або абразивним покриттям, абразивні очищувальні засоби та хімічно агресивні речовини.

Корпус пристрою очищуйте в міру необхідності.

Чашу очищуйте після кожного використання (можна використовувати посудомийну машину), після чого протріть її зовнішню поверхню досуха.

Внутрішню поверхню кришки очищуйте після кожного використання пристрою:

1. Відкрійте кришку приладу. У центрі на її внутрішньому боці розташована фіксуюча гайка. Притримуючи кришку, відкрутіть гайку (проти годинникової стрілки) й обережно відокремте кришку від важеля шарнірного механізму.
2. Очистіть внутрішню поверхню кришки й протріть її досуха.
3. Встановіть кришку на місце: поєднайте отвір в центрі кришки з гвинтом на важелі шарнірного механізму (важіль блокування кришки має бути зверху) і, притримуючи кришку, закрутіть фіксуючу гайку (за годинниковою стрілкою) до упору.

Для більш ефективного очищення внутрішньої поверхні кришки приладу рекомендуємо заздалегідь зняти ущільнювальну гумку й розібрати клапан випуску пари.

Очищення клапана випуску пари та запірного клапана рекомендується здійснювати після кожного використання пристрою:

1. Зніміть перемикач клапана на зовнішньому боці кришки, потягнувши його вгору.
2. Відкрутіть захисний кожух на внутрішньому боці кришки.
3. Промініте обидві частини клапана теплою водою.
4. Прикріпіть кожух клапана на місце, перемикач клапана зафіксуйте в гнізді кришки легким натисненням.
5. Також на внутрішньому боці кришки розташований запірний клапан регулювання тиску. Ретельно видаліть забруднення з самого клапана й ущільнювальної гумки за допомогою вологої губки або кухонної серветки.

⚠ Рекомендується очищувати клапан випуску пари та запірний клапан після кожного використання пристрою.

Ущільнювальне кільце на внутрішній частині кришки очищуйте в міру необхідності: обережно зніміть кільце, промініте теплою водою та встановіть на місце – рівно й без перекосів.

Під час приготування їжі утворюється конденсат, який скупчується в контейнері, розташованому на задній частині корпусу приладу. Потягнувші контейнер вниз, зніміть його, злийте воду, що накопичилася, і встановіть контейнер на місце.

Зберігання та транспортування

Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

ІV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Повідомлення про помилку на дисплей	Можливі несправності	Усунення помилки
E1,E3,E5	Системна помилка, можливі перегрів приладу, вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Перевірте наявність чаю в пристрії і достатнього обсягу продукту в ній, щільно закріпіть кришку. Увімкніть прилад у електромережу і знову запустіть програму. Якщо проблема не усувається, зверніться до авторизованого сервісного центру
Прилад не вмикається	Шнур електроживлення не підключений до приладу та (або) електрична розетка	Переконайтесь, що змінний електрошнур підключений до відповідного розімку на приладі та увімкнений у розетку
	Несправна електрична розетка. В електромережі немає струму	Увімкніть прилад у справну розетку. Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
Страва готується занадто довго	Перебіг з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашею та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки їжі)	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Виділіть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Вимкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара. Йде відлік часу роботи програми	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Кришка закрита нещільно під кришку потрапив сторонній предмет	Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочків іж) між кришкою та корпусом приладу, видаліть їх. Завжди закривайте кришку до класання
	Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена	Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара. Відлік часу роботи програми не відбувається	Немає ущільнювальної гумки на внутрішній кришці	Перевірте наявність ущільнювальної гумки на внутрішній кришці
Під час роботи пристрою в режимі скороварки з отвору запірного клапана продовжує виходити пара. Відлік часу роботи програми не відбувається	Запірний клапан забруднений	Здійсніть очищення запірного клапана згідно з розділом «Догляд за приладом»
	Загублені запірний клапан або його ущільнювальна гумка	Перевірте наявність запірного клапана та його ущільнювальної гумки

i Уразі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Даної гарантії не поширюється на природний знос виробу і видачкові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу складає 5 років із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковання, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқының және анықтамалық ретіндеге сақтап қойыныз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көлфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, дүкендер, офистердің тұрмыстық бөлмелерінде немесе өнерқәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнерқәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бүйімнің техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынұлатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ісстық буға күй-

іп қалмау үшін қақпақты ашиқанда құрылғының ұстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы буралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



ECTE САҚТАНЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам аудыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаның – бұл құрылғының қызыуна және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



Аспап корпусын соға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибелі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндағы тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жи-

нақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарапат пен мүлік зақындауына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыым салынады.

Техникалық сипаттамасы

Ұлті	RMC-M110
Куаты...	900 Вт
Кернеуі...	220-240 В, 50 Гц
Табактың көлемі...	5 л
Табак жабындысы	куюге қарсы DAIKIN® (Жапония)
Дисплей	жарықдиодты, цифрилік
Басқару типі	электронды
Тәғам дайындық туралы хабарлайтын дайыс сигналы	бар
Корғаныс жүйесі	4-денгейлі:
• бу шығаратын клапан	
• жабу клапаны	
• температуралық сақтандырыш	
• артық қысым қадағасы	
Автоматты әзірлеу режимдері	
РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМАЛАР)	3 режим
СУП (КОЖЕ)	3 режим
ВАРКА (ПІСІРУ)	3 режим
ЖАРКА/ФРИТЮР (ҚҰРЫУ/ФРИТЮР)	1 режим
ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ (КЙНАТПА/ДЕСЕРТТЕР)	3 режим
ПЛОВ (ПАЛАУ)	3 режим

МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТКАСЫ)	3 режим
БОБОВЫЕ (БУРШАК)	3 режим
Выпечка (ПІСІРМЕ)	3 режим
ДИЧЬ (ТАҒЫ ЕТІ)	3 режим
ПОПКОРН (ПОПКОРН)	1 режим
ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)	12 режим
ПАР (БУ)	12 режим
ШЕФ-ПОВАР (ШЕФ-АСПАЗ)	1 режим

Функциялар

Тәғамды ысыту	8 сағатқа дейін
Дайын тәғам температурасын ұстая (автоысыту)	8 сағатқа дейін
Автоыстыуды алдын ала өшіру...	бар
Шегерілген старт...	24 сағатқа дейін

Жинағы

Ішіне табағы орнатылған мультипісір-	Ожау...	1 дана	
гіш-жылдампісіргіш	Фритюрде қуыру себеті...	1 дана	
1 дана	Рецептілер кітабы...	1 дана	
Бу клапаны бар қақпақ	1 дана	Косалы тыбыздайтын сақина...	1 дана
Буда әзірлеу контейнері	1 дана	Пайдалану бойынша нұсқаулығы...	1 дана
Өлшеу стаканы	1 дана	Сервистік кітапша...	1 дана
Тор	1 дана	Жалпақ қасық...	1 дана
		Электркоректену бауы	1 дана

Өндіруші өз өнімін жақсарту барысында келесі өзгерістер туралы қосымша хабарламайды, бұйымның дизайнны, жинағы, срыймен қатар техникалық сипаттамасына өзгерістердің енгізуге құқылы.

Ұлті құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Аспап корпусы
2. Шешілмелі куюге қарсы жабындысы бар тостаган
3. Гайка-бекіткіш
4. Дисплей бар басқару панелі
5. Резиналы аяқтары бар негіз
6. Аспапты тасымалдау тұтқалары
7. Электркоректену бауы
8. Аспаптың шешілмелі қақпағы
9. Жабу клапанының шығу тесігі
10. Қақпақтың құрсаулау механизмінің иіні
11. Корғаныс қашығы бар шығаратын клапан
12. Бу шығару клапанының ажыратпа-қосқышы
13. Тыбыздайтын резина
14. Қақпақ тұтқасы
15. Буда әзірлеу контейнері
16. Тор
17. Ожау
18. Жалпақ қасық
19. Өлшеу стаканы
20. Фритюрде қуыру себеті
21. Конденсатты жинауға арналған кон-тейнер (құрылғының артқы панелінде)
22. Жабу клапаны

Басқару панелі (A2 сурет, 4 бет)

- Автоматты түрде әзірлеу режимдерін таңдау түймешіктері.
- «Время приготовления» («Әзірлеу уақыты») – әзірлеу уақытын таңдау түймешігі.
- Әзірлеу уақытының индикаторы. Автоматты режимдерде таңдалған әзірлеу уақытын көрсетеді Малое, Среднее, Большее (аз, орташа, көп).
- Дисплей. Әзірлеу / шегерілген старт / ысытудың уақыты есебін көрсетеді.
- «Отсрочка/Автоподогрев» («Шегеру/Автотыстыру») – «Отложенный старт» («Шегерілген старт») функциясы үшін уақытты орнату түймешігі; автотыстыуды алдын ала оширу.
- «Подогрев/Отмена» («Ыбыстыру/Болдырымау») – «Подогрев» («Ыбыстыру») функциясын қосу және өшіру / барлық жасалған орнатылымдарды болдырымау / «Поддержание тепла» («Жылуды ұстаяу») функциясын өшіру / әзірлеу режимін үзу түймешігі.
- «ШЕФ-ПОВАР» («Шеф-аспаз») – әзірлеу уақытын қолмен реттептің режимінді таңдау түймешігі.
- «–» – шегерілген старттың уақыт мәнін азайту / әзірлеу уақытын азайту түймешігі.
- «+» – шегерілген старттың уақыт мәнін көбейту / әзірлеу уақытын көбейту түймешігі.
- «ПАР» және «ТУШЕНИЕ» режимдерінде азық типін Мясо, Рыба, Овощи, Птица (ет, балық, кекөніс, құс еті) таңдау индикаторлары.

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бүйім мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-қорсеткіш (бар болса) және бүйімның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Бүйім корпусы ылғал матамен сұртініз және кептіріңіз. Аспалты алғашқы пайдаланылғанда бөтөн іс шықпау үшін оны тазалаңыз («Аспалты күттіді» қараңыз).

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыбым салынады.

i Тасымалдаған немесе төмен температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болмған температурасында ұстап қажет.

Аспалты бу клапанынан шығатын ыстық бу түсқаға, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардал шегуі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс көлденен бетке орнатыныз.

Әзірлеудің алдында мультипірігшітің сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктірінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қыздыру элементі арасында бөтөн зат болмауы керек.

Қақпақты ашу/жабу

Аспап қақпағы жабылғанда бұйым корпусымен саңылаусыз қосылады, бул мультипірігші-жылдам пісіргіштегі жоғары қысымды жасауға мүмкіндік береді. Аспалтың ішінде қысым атмосфералық қысымнан жоғары болғанда қақпақ автоматты түрде құрсауландады. Егер әзірлеу аяқталысымен қақпақ күш салынбай ашылмаса, жұмыс камерасында қысым алғ өте жоғары. Бу шығаратын клапанды ашып, аспалтың ішіндегі қысымның қалпына келүн күтіңіз.

Қақпақты жабу үшін оны жіберіңіз және қолмен құрсаулау інін сағат тілімен тірелгенше бұрыңыз.

Қақпақты ашу үшін қолмен құрсаулау інін сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрыңыз және қақпақты тұтқасынан ұстап ашыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қақпақты ашудың алдында бу шығаратын клапан ашиқ болып, ішінен бу шығып жатқанына көз жеткізіңіз.

Аспал жұмыс істегендеге қызды! Әзірлеу барысында және аяқталысымен қақпақтың металдық болғанда тиесінен. Қақпақты тек тұтқасынан ұстап ашыңыз.

Аспалты қақпақтасы тутикадан ұстап, көтермен! Құрылғыны көтеру және тасы-малдау үшін корпусындағы тутикаларды пайдаланыңыз.

II. МУЛЬТИПІРІГШІТІ ПАЙДАЛАНУ

Бу шығаратын клапан

REDMOND RMC-M110 мультипірігші-жылдампірігші қақпағында орналасқан бу шығаратын клапанымен жабдықталған. Клапаның ажыратпа-косқышын «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» («ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМ») (клапан жабық) немесе «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» («КАЛЫПТЫ ҚЫСЫМ») (клапан ашиқ) күйіне орнату арқылы аспалтың жұмыс істеу ұстанынын аустыруға болады: клапан жабық түрғанда құрылғы жылдам пісіргіш, клапан ашиқ түрғанда – мультипірігші болып жұмыс істейді.

i Бу шығаратын клапан ажыратпа-косқышының технологиялық люфты ақау болып табылмайды.

Жоғары қысымда әзірлеу аяқталысымен жұмыс камерасында қысымды қалпына келтіру үшін бу шығаратын клапанды ашу керек.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әзірлеу барысында немесе аяқталысымен бу шығаратын клапан ашилғанда ыстық бу тік күшті атқылауы мүмкін. Абай болыңыз!

«Отложенный старт» функциясы

Автоматты әзірлеу режимін таңда, оның стартын 1 минуттан 24 сағатқа дейін 1 минут орнату қадамымен шегеруін орната аласыз (әдепті шегеру – 2 сағат):

1. Эзірлеу режимі мен уақытын таңдаған соң «Отсрочка/Автоподогрев» түймешігін екі рет басыңыз. Дисплейде шегерілген старт уақыты көрінеді. Сағат мәнінің индикаторы жыптылықтайды.
 2. Түймешіктерді басып, қажетті сағат, одан кейін минут мәнін орнатыңыз («Отсрочка/Автоподогрев» түймешігін қайта басып). Мәнді тез өзгерту үшін «+» немесе «-» түймешігін басып ұстаңыз.
 3. Шегерілген старт уақыты орнатылған соң бірнеше секундан кейін дисплейдегі цифrlар шыптылауды қояды және орнатылған уақыт көрініше есептеле бастайды.
 4. Орнатылымдарды болдырмау үшін «Подогрев/Отмена» түймешігін басыңыз.
- i** «Отложенный старт» функциясы «ЖАРКА/ФРИТЮР», «ПОПКОРН», «ВЫПЕЧКА» режимдерінде, сонымен қатар «Подогрев» функциясы пайдаланылғанда қол жетімсіз.
- i** Егер рецептте ингредиенттер ретінде тез бұзылатын азық пайдаланылса, шегерілген старт функциясын пайдаланау кеңес берілмейді (жұмыртқа, сут, каймак, ет, балық, ірішік және т.б.).
- i** Стартты шегеру уақытын орнатқанда енгізілген режимнің жұмысы мен эзірлеу уақытын көрініске есептегендегі басталуы тек аспап қажетті температура мен қысымаға жеткен сәттегі ғана болатынын есепке алыңыз.
- Егер таймерде 24 сағат орнатылып тұрса, минуттар мәнін өзгертуге болмайды.

«Поддержание тепла» (автоыстыру) функциясы

Эзірлеу режимі аяқталысымен (бұл туралы дыбыс сигналы мен режим түймешігінің сөнген индикаторы хабарлайды) автоыстыту қосылады (дисплейде ысыту уақыты 1 сағат өзгеру қадамымен көрінеді). Осы функция дайын тағам температурасын 60-80°C диапазонында 8 сағат ішінде ұстауға қабілетті.

Автоыстыруды «Подогрев/Отмена» түймешігін басып, үзуге болады: түймешік индикаторы өshedі, аспап күтпірін ауысады.

Қажет болғанда «Отсрочка/Подогрев» түймешігін басып автоыстыту функциясын алдын ала өшіруге болады («Подогрев/Отмена» түймешігінің индикаторы соңеді). Автоыстыту функциясын қайта қосу үшін «Отсрочка/Подогрев» түймешігін қайта басыңыз.

«Подогрев» функциясы

Суық тағамды 60-80°C температурасына дейін ысытып, ыстық күйде 8 сағат ішінде ұстауға мүмкіндік береді:

1. Азықты табақа салыңыз, оны аспап корпусына қойыңыз және оның қисаймай тегіс түрганы мен қыздыру элементіне тығыз тиіл түрганына көз жеткізіңіз.
2. Қақпакты жауып құрсауланыз. Бұшығару клапаны ажыратпа-қосқышын «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» күйіне орнатыңыз. Аспапты электр желісіне қосыңыз.

3. «Подогрев/Отмена» түймешігін басыңыз. Түймешік индикаторы жанады, дисплейде ысыту уақытының тікелей есебі 1 сағат өзгеру қадамымен көрінеді.
4. Үсынуды қосу үшін «Подогрев/Отмена» түймешігін басыңыз (түймешік индикаторы өshedі).

Аспапты қорғау жүйелері

REDMOND RMC-M110 мультипісіргіш-жылдампісіргіш көп деңгейлі қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Қысымда әзірлекен кезде жұмыс камерасында температура немесе қысым көрсеткіштері қажетті мәндерден асса, бұл параметрлер нормаға қайтқанша әзірлеу үдерісі уақытша тоқтатылады. Егер белгілі уақытта бұл болмаса, аспаптың жұмысы толық тоқтайды.

Сонымен қатар, аспап «ЖАРКА/ФРИТЮР» және «ПОПКОРН» режимдерінде қызып кетуден қосынша қорғаныспен жабдықталған. Құрылыш шекті қызғанда әзірлеуді үзеді және сіз қандай да бір атлаган режимді қайта пайдалана алатынныңыздың алдында толық суы керек (шамамен 15 минут ішінде). Егер «ЖАРКА/ФРИТЮР» немесе «ПОПКОРН» режимін іске қайта қосуға тырысқанда дисплейде «НН» жанса, аспаптың температурасы алі жоғары және режимді қосу. Осы шектеу қалған әзірлеу режимдеріне жатпайды.

Асты қысымда дайындау

Бу шығаратын клапан жабық, түрғанда аспаптың жұмыс камерасы санылаусызданды, мұнда қыздыру барысында жоғары қысым қалыптасып, үстанады. Су 100°C асқан температурда қайнап, бу қалыптасады және әзірлеу уақыты екіден көп есе қыскарады. Бұл әзірленетін аспап оттегінің шекті стүймен бірге азықта пайдалы қасиеттердің ең көп мөлшерін сақтауға мүмкіндік береді.

Асты қысымда әсірлеудің негізгі ережелері:

- Мультипісіргіш-жылдам пісіргіш табағында міндетті түрде су немесе қандай да бір басқа сұйықтық болуы керек (ен азық, 2 өлшеу стаканы).
- Аспаптың қысымда жұмысы азықты майға қуыруды қарастырмайды. Қажет болғанда мультипісіргіш-жылдам пісіргіш қақпағы азық түрғанда туралған қекеністі оның түбіндегі біраз мөлшердегі майға немесе сорпаға «ЖАРКА/ФРИТЮР» режимінде малын, одан кейін қалған азықты салып, сұйықтық қосып, аспапты жауып, ары карай қысымда әзірлей аласыз.
- Мультипісіргіш-жылдам пісіргіш ыдысын табағы көлемінің 4/5 болғандағын аспармайды. 1/5 болғандағын аз емес азық пен суға толтыру керек. Үстіктика суда беріту немесе көбік шығаруы мүмкін азықты пісіргенде (шпинат, күріш, бұршақ, макарон, мәнәт және т.б.), бу клапаны тынылмау үшін табағты көлемінің 3/5 болғандағын артық толтырмайды.

⚠ Este сақтаңыз: осы ережелер бұзылса, аспап қатты бұзылуы мүмкін!

Автоматты әзірлеу режимдерін пайдаланғанда әрекеттердің жалпы тіртібі

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшеп қойыңыз), табаққа біркелкі салыңыз.

2. Азықты табаққа салыңыз, оны аспап корпусына қойыңыз және ол қисаймай тегіс түрғаны мен қыздыру элементіне тығыз түрғанына көз жеткізіңіз.
3. Бу шығару клапанды ажыратпа-қосқышын сізге керек күйге орнатыңыз:
 - «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» – аспап жылдам пісрігш ретінде жұмыс істейді («РИС/КРУПЫ», «СУП», «ВАРКА», «ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТ», «ПЛОВ», «МОЛОЧНАЯ КАША», «БОБОВЫЕ», «ДИЧ») режим топтарты үшін);
 - «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – аспап мультипісрігш ретінде жұмыс істейді («ЖАРКА/ФРИТИОР», «ВЫПЕЧКА», «ПОПКОРН» режимдері үшін).
4. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
5. Тиісті түймешікті басыңыз, жақшытты азайту режимін (режимдер тобын) және азық түрін («ТУШЕНИЕ» және «ПАР» режимдер тобы үшін) таңдаңыз. Түймешік индикаторы жаңады, дисплейде азайту уақытынан адепті орнатылған мәні жылдықтастырылған бастайды (аэзірлеу уақыты аспаптың қажетті температура мен қысымға жету кезеңін қоспады).
6. «Время приготовления» түймешігін басыңыз, аэзірлеу уақытының қажетті мәнін таңдаңыз (аз, орташа, көп).
7. Шегерілген старт уақытын тапсыру үшін «Отсрочка/Автоподогрев» түймешігін екі рет басыңыз. «+» және «-» түймешіктерімен қажетті уақыт мәнін орнатыңыз.
8. Орнатылымдар аяқталған соң бірнеше секундан кейін дисплей жылдықтауды қояды және тапсырылған режим орындала бастайды. Қажетті температура мен қысым болғанда аспаптың осы режимде жұмыс істей уақытының көрісінше есебі басталады. «ПОПКОРН» режимінде аэзірлеу уақытының көрісінше есебі көрінбейді.
9. Қажет болғанда автосызуға функциясын алдын ала өшіріңіз.
10. Егер сіз қысымда аэзірлесеніз, аспап қақлағын ашар алдында жұмыс камерада қысымды қалпына келтіру үшін бу шығаралын клапанды аблайп ашыңыз.
11. Барлық тапсырылған тәңшелімдерді болжырмауға немесе аэзірлеу үдерісін үзуге кез келген кезеңде «Подогрев/Отмена» түймешігімен болады.

Күріш пен басқа жарманы аэзірлеу (жоғары қысым)

Күріш, қарақұмық, жармалардың үгілмелі ботқасын тез аэзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен аэзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәңшелім нұсқасын қамтитын «РИС/КРУПЫ» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Эдепті аэзірлеу уақыты – 12 минут.

Сүйықтықсыз ингредиенттердің қолемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 2/5 деңгейінен аспауы керек.

Көже аэзірлеу (жоғары қысым)

Әртүрлі көже мен көже-өзбені аэзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен аэзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәңшелім нұсқасын қамтитын «СУП» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Эдепті аэзірлеу уақыты – 30 минут.

Сүйықтықты қоса, ингредиенттердің жалпы қолемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың ең жоғары деңгейінен аспауы керек.

Пісіру (жоғары қысым)

Ет, балық, көкөніс, сосискі, компот пісіру, жеміс езбесін аэзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен аэзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәңшелім нұсқасын қамтитын «ВАРКА» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Эдепті аэзірлеу уақыты – 20 минут.

Сүйықтықты қоса, ингредиенттердің жалпы қолемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың ең жоғары деңгейінен аспауы керек.

Қырыу (қалыпты қысым)

REDMOND RMC-M110 мультипісрігш-жылдам пісрігшінде асты (ет, көкөніс, құс еті, теніз өнімдері) біраз мөлшер май қосып адептегі қысымда аэзірлеуге мүмкіндік беретін арнайы автоматты «ЖАРКА/ФРИТИОР» режимі қарастырылған. «ЖАРКА/ФРИТИОР» режимінің әдепті жұмыс істеге уақыты 20 минут құрайдай. Фрітторде қырыу үшін тұтқасы шешілдетін арнайы себетті пайдаланыныз (мультипісрігш-жылдам пісрігш жинағына кіреді).

 НАЗАРАУДАРЫНЫЗ! «ЖАРКА/ФРИТИОР» режимініде аэзірлегендегі аспап қақлағын жаппаңыз. Көрісінше жағдайда қақлақтың қорғаныс автоматты құрсаулануы іске қосылуы мүмкін (сіз қырыу үдерісін қарап бақылай алмайсыз, азықты арапастырып, аудара алмайсыз). Егер бұл ештеңеге қарамастан бола қалса, аэзірлеу үдерісін тоқтатыңыз, аспап суғынаң күтіміз және қақлақтың ашыңыз. Бұдан кейін аэзірлеуді жалғастыруға болады.

Қайнатпа, десерт аэзірлеу (жоғары қысым)

Қайнатпа, повидло, джем, әртүрлі десертті аэзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен аэзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәңшелім нұсқасын қамтитын «ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТ» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Эдепті аэзірлеу уақыты – 22 минут. Сүйықтықты қоса, ингредиенттердің жалпы қолемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың ең жоғары деңгейінен аспауы керек.

Палаяу аэзірлеу (жоғары қысым)

Паладың әртүрлі түрлерін аэзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен аэзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәңшелім нұсқасын қамтитын «ПЛОВ» режимдер тобы қарастырылған. Эдепті аэзірлеу уақыты – 20 минут. Сүйықтықсыз ингредиенттердің қолемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 3/5 деңгейінен аспауы керек.

Сүт ботқасын аэзірлеу (жоғары қысым)

Әртүрлі сүт ботқасын аэзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен аэзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәңшелім нұсқасын қамтитын «МОЛОЧНАЯ КАША» автоматты режимдер тобы қарастырылған.

Сүйықтықты қоса, ингредиенттердің жалпы қолемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 2/5 деңгейінен аспауы керек. Эдепті аэзірлеу уақыты – 5 минут.

Мультипісрігш-жылдам пісрігшінде ботқа аэзірлеу майы аз пастерленген сүтті пайдалануды қарастырады.

Сүттасып кетпей және қажетті нәтижеге жету үшін әзірлеудің алдында келесі әрекеттерді жасауға кенес беріледі:

- барлық тұтас дәнді жарманы су мөлдір болғанша мұқият жуыныз (куріш, қарақұмық, тары және т.б.);
- мультипісрігш табағына әзірлеудің алдында сары май жағыныз;
- ингредиенттердің қосымша көлөтін кулинариялық кітаптағы рецепттерге сәйкес ошеш, шамаластықты қатан ұстаныныз, ингредиенттер мөлшерін тек пропорциалды түрде азайтыңыз немесе көбейтіңіз;
- майлы сүтті пайдаланғанда оған 1:1 шамаластықпен аузы су қосыныз.

Сүт пен жарманың қасиеттері өндірілген жері мен өндірушіге байланысты ерекшеленуі мүмкін, бул кей кезде әзірлеу нәтижесіне асерін тигізді.

Бүршақ әзірлеу (жоғары қысым)

Асбүршақ, түйе бүршақ, жасының пен бүршақ тұқымдағы дақылдардың басқа үқсас азығын әзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен әзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәншелім нұсқасын қамтитын «БОБОВЫЕ» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Әдепті әзірлеу уақыты – 40 минут. Сүйкіткішкіз ингредиенттердің көлемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 3/5 деңгейінен аспауы керек.

Пісірме (қалыпты қысым)

Бисквит, бәліш, көмеш пісіру, сонымен қатар ет, балық пен көкөністі қыздырып пісіру үшін рецепт, азық түрі мен әзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәншелім нұсқасын қамтитын «ВЫПЕЧКА» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Әдепті әзірлеу уақыты – 30 минут. Ингредиенттердің жалпы көлемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 2/5 деңгейінен аспауы керек.

Тағы етін әзірлеу (жоғары қысым)

Тағы етінен (қатты ет, еттің және құс етінің ірі кесектерінен) ас әзірлеу, сонымен қатар іркілдекті пісіру үшін рецепт, азық түрі мен әзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 3 тәншелім нұсқасын қамтитын «ДИЧ» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Әдепті әзірлеу уақыты – 30 минут. Сүйкіткішкіз қоса, ингредиенттердің жалпы көлемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 4/5 деңгейінен аспауы керек.

Попкорн әзірлеу (калыпты қысым)

Попкорнды әзірлеу үшін «ПОПКОРН» арнайы автоматты режимі қарастырылған.

1. Попкорн дәндерін табаққа салыңыз (орамысыз, бір ретте 200 грамман асyrмай).
2. Азықты табаққа салыңыз, оны аспал корпузына қойыңыз және ол қисаймай тегіс тұрғаны мен қыздыру элементіне тыбыз тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Қақпакты жауып күрсауландыз.
3. Бу шығару клапанын ажыратпа-қосқышын жоғары тартып шешіңіз. Аспалты электр желисіне қосыңыз.

4. «ПОПКОРН» түймешігін басыңыз. Түймешік индикаторы жанады, бірнеше секундтан кейін дисплейде қызыдуң динамикалық белгісі жанады және таңдалған әзірлеу режимінде жұмыс басталады. Осы режимде жұмыс уақытының есебі көрінбейді.
5. Әзірлеу уақыты ажтальсымен дыбыс сигналы естіледі және дисплейде «0000» жанады.
6. Табақтың ішіндегі сыртыл тоқтағанын күтіңіз, одан кейін қақпакты ашып, попкорны дайын табақты шығарыңыз.

△ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Попкорнды әзірлегендеге аспап қатты қыздады! Мұқият болыңыз!
Асханалық қолғапты пайдаланыңыз.

Бұқтыру (жоғары қысым)

Бұқтыруды пайдаланып, асты әзірлеу үшін рецепт, азық түрі мен әзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 12 тәншелім нұсқасын қамтитын «ТУШЕНИЕ» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Әдепті әзірлеу уақытының мәні таңдалған азық түріне байланысты («Мясо», «Овощи», «Птица», «Рыба» («ЕТ», «КӨКӨНІС», «ҚҰС ЕТІ», «БАЛЫҚ»)).

Сүйкіткішкіз қоса, ингредиенттердің жалпы көлемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 4/5 деңгейінен аспауы керек.

Буда әзірлеу (жоғары қысым)

Буда көкөніс, балық, ет, теңіз өнімдері, диеталық және вегетариандық тағамды әзірлеу, бала мәзірі үшін рецепт, азық түрі мен әзірлеу уақытына сәйкес таңдауға болатын 12 тәншелім нұсқасын қамтитын «ПАР» автоматты режимдер тобы қарастырылған. Әдепті әзірлеу уақытының мәні таңдалған азық түріне байланысты («Мясо», «Овощи», «Птица», «Рыба» («ЕТ», «КӨКӨНІС», «ҚҰС ЕТІ», «БАЛЫҚ»)).

Асты буда әзірлеу үшін арнайы контейнер мен тор-тұғырды пайдаланыңыз (мультипіріш-жылдам пісіріш жинауғынан кіреді):

1. Табаққа 300-350 мл су құйыңыз.
2. Барлық азықты рецептик сәйкес дайындаңыз, буда әзірлеу контейнеріне біркелкі салыңыз. Табаққа торды орнатыңыз, үстіне контейнер қойыңыз.
3. «Автоматты әзірлеу режимдерін пайдаланғанда әрекеттердің жалпы тіәртібі» тарауының 2-11 т. нұсқауларын ұстаныңыз.

«ШЕФ-ПОВАР» режимі (жоғары қалыпты қысым)

Егер қарастырылған автоматты режимдер ойынздағы асты әзірлеу үшін қажетті жағдай жасауға мүмкіндік бермессе, «ШЕФ-ПОВАР» қолмен теншеу режимін пайдалануға болады. Ол әзірлеу уақытын 2 ден 99 минутқа дейін диапазонында 1 минут қадамымен орнатып, асты жоғары да, қалыпты да қысымда әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл режимде сіз іс жүзінде кез келген кулинариялық ойынзыды жүзеге асыра аласыз. Әдепті әзірлеу уақыты – 10 минут.

Сүйкіткішкіз қоса, ингредиенттердің жалпы көлемі табақтың ішкі бетіндегі шкаланың 4/5 деңгейінен аспауы керек.

- Ингредиенттерді рецептке сәйкес өлшеп дайындаңыз. Оларды табақта салып, үстінен су күйіншіз.
- Табақты корпусқа қойыңыз, бірақ бурыңыз, табақ қисаймай түзу түрғанына және қыздыру элементіне тығыз тиіп түрғанына көз жеткізіңіз. Қақпақты жауып құрсауланаңыз.
- Аспап қақпағындағы бу шығару клапаның ажыратпа-косқышын қажетті қүйге орнатыңыз («ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» немесе «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ»). Аспапты электр желісіне қосыңыз.
- «ШЕФ-ПОВАР» түймешігін басыңыз. Түймешік индикаторы жанады, дисплейде адептік орнатылған әзірлеу уақыты жанып, жыпылықтай бастайды.
- «+» және «-» түймешігін басыңыз, қажетті әзірлеу уақытын орнатыңыз.
- «Автоматты әзірлеу режимдерін пайдаланғанда әрекеттердің жалпы тәртібі» таралының 7-11 т. нұсқауларын ұстаныңыз.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құрылғының тазалауға кірісудің алдында ол электр желісінен ажыратылып, толық сұыға-нына көз жеткізіңіз. Ұйдысты жуу шүйін жұмсак мата мен абразивті емес құралдарды пайдаланыңыз. Аспапты пайдаланған соң бірден тазалауға кеңес береміз. Алғашқы пайдаланар алдында немесе әзірлеген соң істедір көтіруүшін жарты лимонды бу шығаратын клапан жабық түрғанда «ВАРКА» режимінде 20 минут қайнатуға кеңес береміз.

Жабындысы қатты немесе абразивті губкаларды, абразивті тазалау құралдарды және химиялық агрессивті заттарды пайдалануға тыбым салынады.

Құрылғы корпусын қажет болған сайын тазалаңыз.

Табақты пайдаланған сайын тазалаңыз (ұйдысты жуу машинасын пайдалануға болады), одан кейін оның сыртқы бетін құрғатып сүртіңіз.

Қақпақтың ішкі бетін құрылғыны пайдаланған сайын тазалаңыз:

- Аспап қақпағын ашыңыз. Оның ішкі жағы ортасында бекітітін гайка орналасқан. Қақпақтың ұстап, гайканы бұрап алышыз (сағат тіліне қарсы) және қақпақты топсалы механизм інінен абайлан ажыратыңыз.
- Қақпақтың ішкі бетін тазалап, құрғатып сүртіңіз.
- Қақпақты орнына орнатыңыз: қақпақ ортасындағы тесікті топсалы механизм інін-дегі бұрандаға келтіріңіз (қақпақтың құрсаулау інін жоғары орналасуы керек) және қақпақты ұстап, бекітітін гайканы тірепгенше бұраныз (сағат тілімен).

Аспап қақпағының ішкі бетін түймірек тазалау үшін алдын ала тығыздайтын резинаны шешуге және бу шығаратын клапанды бұзыға кеңес береміз.

Бу шығаратын клапанды құрылғыны пайдаланған сайын тазалауға кеңес беріледі:

- Қақпақтың ішкі жағындағы клапаның ажыратпа-косқышын жоғары тарып шешіңіз.
- Қақпақтың ішкі жағындағы қорғаның қабықты бұрап алышыз.
- Клапаның екі бөлігін жылы сүмен жуыңыз.

- Клапан қабығын орнына бұрап қойыңыз, клапаның ажыратпа-косқышын жеңіл басып қақпақ үшшығында бекітіңіз.
- Сонымен қатар, қақпақтың ішкі жағында жабатын қысымды реттеу клапаны орналасқан. Клапаның өзі мен тығыздайтын резинадан кірді ылғал гүбка немесе асханалық майлықтың қөмегімен мұқият кетіріңіз.

Бу шығару клапаны мен бітепіш клапанды құрылғыны әр пайдаланған сайын тазалауға кеңес беріледі.

Қақпақтың ішкі жағындағы тығыздайтын сақинаны қажет болғанда тазалаңыз: сақинаны абайлан шешіңіз, жылы сүмен жуып, орнына тұра және қысайтпай орнатыңыз.

Асты әзірлеу кезінде аспап корпусының артқы бөлігінде орналасқан контейнерде жиналатын конденсат қалыптасады. Контеинерді төмөн тарып шешіңіз, жиналған суды төгіп, контейнерді орнына орнатыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ жеделнетін жерде жылдыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулемдерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҒЫНА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Дисплейдегі қате туралы хабарлама	Ықтимал ақаулар	Қатені жою
E1, E3, E5	Жүйелік кате, құралдың қызып кету мүмкін, басқару тәкласының немесе қызыдуруши элементтің істен шығуы	Құралды электржелісінен ажыратыңыз, оған суға жол берініз. Қақпағын тығыз жауып, құрылғыда тостағанның және жеткілікті көлемде азық-тұлпқіт болын тексерініз. Құралды электржелісіне қосып, бағдарламаны қайтадан іске қосыңыз. Егер мәселе алі де шешілмеген болса, авторландырылған қызмет көрсету орталығына жүргініз.

Ақау	Ықтимал себептері	Жою адісі
Аспап қосылмайды	Электркоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған	Шешілмелі электр баусы аспаптағы тиісті ажыраткерамикалық және розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз

Ақау	Ықтимал себептері		Жою адісі
Тағам оте үзак азірленеді	Электр желісінен коректену жаңылысы (ток кернеудің деңгейі тұрақсыз немесе нормасынан томен)		Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеудің тексеріліз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан томен болса, үйнізге қызмет көрсететін үйімға жолының
	Таба мен қыздыру элементі арасына бөтен зат немесе бөлшектер түсті (кокыс, жарма, ас кесектері)		Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтының. Бетен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз
	Таба мультиліпсіріш-жылдам корпусына қысық орнатылған		Табаны қисайтпай тегіс орнатыныз
	Қыздыру дискісі катты кірлеген		Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтының. Қыздыру дискісін тазалаңыз
Әзірлеу кезінде аспалтың қақпағы астынан бұшығады. Бағдарлама жұмысының үақытын санау жүрдеді. Бағдарлама жұмысының үақытын санау жүрдеді	Таба мен мультиліпсіріш-жылдам ішкі қақпағы Ко сылысының сандылаусызыздыбы бұзылған	Таба аспал корпусына қисайтпай орнатылған	Табаны қисайтпай, тегіс қойыныз
		Кақпақ пен аспал корпусы арасында бөтен зат (кокыс, жарма, ас кесектері) жоқтыбын тексеріліз, оларды алып тастаңыз. Мультиліпсіріш-жылдам қақпағының ылғы сыртын естілгенше жабыңыз	Кақпақ пен аспал корпусы арасында бөтен зат (кокыс, жарма, ас кесектері) жоқтыбын тексеріліз, оларды алып тастаңыз. Мультиліпсіріш-жылдам қақпағының ылғы сыртын естілгенше жабыңыз
		Ішкі қақпақтағы тығыздыдауыш резина катты кірлеген, майысқан немесе зақымданған	Аспалтың ішкі қақпақтыңдағы тығыздыдауыш резина жағдайын тексеріліз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін
		Ішкі қақпақта нығызыдау резенкесі жок	Ішкі қақпақта нығызыдау резенкесінің бар екендігін тексеріліз
Әзірлеу кезінде аспалтың қақпағы астынан бұшығады. Бағдарлама жұмысының үақытын санау жүрмейді	Бекіткіш клапан ластанған	«Куралға күтім жасау» беліміне сәйкес бекіткіш клапанға тазалау жүргізіліз.	
		Бекіткіш клапан немесе оның нығызыдау резенкесі жоғалған	Бекіткіш клапан немесе оның нығызыдау резенкесінің бар екендігін тексеріліз

1 Егер қателікті дұрыстай алмасыңыз, авторизацияланған сервистік орталықта жүгініз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі шінінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық, ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық, кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмелеген, бұзылғаман және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шыбын материалдарына тараlmайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздыдауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сақтестендіру жапсырмасындағы сериялық номірден табуга болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 6-ши және 7-ши белгілер айды, 8-ши – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламага сәйкес пайдалаға асуру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық билдіріліз: мұндаидарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

 Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l ca referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi considerabil durata de exploatare.

Măsurile de siguranță și instrucțiunile, cuprinse în acest manual, nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. Atunci când se utilizează dispozitivul utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simț, să fie atent și grijos.

MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru daune cauzate de nerespectarea cerințelor tehnicii securității și regulilor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric este un aparat multifuncțional de preparare a mâncării în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camere de hotel, în menajere interioare în magazine, birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizare necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată ca încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu este responsabil pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta dispozitivul la o priză electrică, verificați dacă tensiunea ei coincide cu tensiunea nominală de alimentare a dispozitivului (vedeți caracteristicile tehnice sau tabla din fabrică a produsului).
- Folosiți un cablu prelungitor, calculat la necesarul de putere a dispozitivului. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la scurtcircuit sau incendiu de cablu.
- Conectați aparatul numai la prize, care au legătură cu pămîntul – aceasta este o cerință obligatorie de protecție împotriva șocurilor electrice. Folosind un cablu prelungitor, asigurați-vă că acesta are, de asemenea, legătură cu pămîntul.

 **ATENȚIE! În timpul funcționării aparatului carcasa lui, bolul și piese de metal se încălzesc! Fiiți atenți! Folosiți mânuși de bucătărie. Pentru a evita arsura de aburi fierbinți, nu vă aplecați asupra dispozitivului la deschiderea capacului.**

- Deconectați aparatul din priză după utilizare, precum și în timpul de curățare sau de deplasare. Scoateți cablul electric din priză cu mâinile uscate, țineți-l de stecher și nu de cablu.
- Nu întindeți cablul de alimentare pe sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă că cablul electric nu s-a sucit și nu s-a îndoit, nu este în contact cu obiecte ascuțite, colțuri și margini de mobilier.



RETINETI: deteriorările aleatoare a cablului de alimentare electrică pot provoca defecțiuni, care nu corespund condițiilor de garanție, precum și la șoc electric. Cablul electric deteriorat necesită înlocuirea urgență în centru service.

- Nu instalati aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți cu șerbetel sau ștergar în timpul funcționării – acest lucru poate duce la supraîncălzirea și defectarea dispozitivului.
- Se interzice exploatarea aparatului la aer liber – pătrunderea umezelii sau obiectelor străine în interiorul corpului aparatului pot provoca daune grave.
- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că el este deconectat de la priză și este complet răcit. Urmați strict instrucțiunile pentru curățarea aparatului (vezi secțiunea „Curățarea și depozitarea dispozitivului”).



SE INTERZICE de scufundat corpul aparatului în apă sau de-l pus sub jet de apa!

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglaři fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranță lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalajul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheați de adulți.

- Se interzice repararea aparatului independent sau efectuarea modificărilor în structura acestuia. Repararea aparatului trebuie să fie efectuată exclusiv în centrul de service specializat autorizat. Reparația efectuată neprofesional poate duce la defecțiuni, leziuni și deteriorarea bunurilor.

STOP *ATENȚIE! Este interzisă folosirea aparatului care prezintă defecțiuni.*

Caracteristici tehnice

Model...	RMC-M110
Putere	900 W
Tensiune.....	220-240 V, 50 Hz
Capacitatea vasului.....	5 l
Acoperirea vasului.....	antiaderentă DAIKIN® (Japonia)
Display.....	cu diodă electroluminiscentă, digital
Tip de control.....	electronic
Senzor sonor ce indică gradul de pregătire a produsului.....	este
Sistem de protecție.....	cu 4 nivele: <ul style="list-style-type: none"> supapă de evacuare a aburului supapă de închidere siguranță de temperatură traductor de suprăpresiune

Regimuri de preparare automată

РИС/КРУПЫ (OREZ/CRUPE)	3 regimuri
СУП (SUPĂ)	3 regimuri
ВАРКА (FIERBERE)	3 regimuri
ЖАРКА/ФРИТОР (PRĂJIRE/FRITURE)	1 regim
ВАРЕНИЕ/ДЕСЕРТЫ (DULCEAȚĂ/DESERTURI)	3 regimuri
ПЛОВ (PILAF)	3 regimuri
МОЛОЧНАЯ КАША (TERCI CU LAPTE)	3 regimuri
БОБОВЫЕ (LEGUMINOASE)	3 regimuri
ВЫПЕЧКА (COACERE)	3 regimuri
ДИЧЬ (VÂNAT)	3 regimuri
ПОПКОРН (POPCORN)	1 regim
ТУШЕНИЕ (ÎNĂBUȘIRE)	12 regimuri
ПАР (LA ABURI)	12 regimuri
ШЕФ-ПОВАР (BUCĂTAR-ŞEF)	1 regim

Funcții

Încălzirea bucătelor	până la 8 ore
Menținerea temperaturii bucătelor gata (încălzire automată)	până la 8 ore
Deconectare preventivă a încălzirii automate	este
Start amânat	până la 24 de ore

Compleiere

Multi-cooker – pressure cooker cu vasul instalat în interior	1 buc.
Capac cu supapă de aburi	1 buc.
Conteainer pentru preparare la aburi	1 buc.
Pahar cotat	1 buc.
Grilă	1 buc.
Lingură plată	1 buc.
Polonic	1 buc.
Coș pentru prăjire în frite	1 buc.
Carte de rețete	1 buc.
Inel de etanșare de rezervă	1 buc.
Instrucțiuni de utilizare	1 buc.
Carte de service	1 buc.
Cablu de alimentare	1 buc.

i Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.

Construcția modelului (schemă A1, pag. 3)

- Corful dispozitivului
- Vas detașabil cu acoperire antiaderentă
- Piuliță-fixator
- Panoul de comandă cu display
- Baza cu piciorușe cauciucate
- Mânere pentru transportarea dispozitivului
- Cablu de alimentare
- Capac detașabil al dispozitivului
- Orificiu de evacuare al supapei de închidere
- Pârghia mecanismului de blocare a capacului
- Supapă de evacuare a aburului cu manta de protecție
- Comutatorul supapei de evacuare a aburului
- Inel de etanșare
- Mânerul capacului
- Conteainer pentru preparare la aburi
- Polonic
- Grilă
- Lingură plată
- Pahar cotat
- Coș pentru prăjire în frite
- Conteainer pentru colectarea condensatului (pe panoul din spate al dispozitivului)
- Supapă de închidere

Panou de comandă (schemă A2, pag. 4)

1. Butoanele de selectare a regimului/regimurilor de preparare automată.
2. "Время приготовления" ("Timpul de preparare") - butonul de selectare a timpului de preparare.
3. Indicatorul timpului de preparare. Afisează timpul selectat de preparare în regimurile automate Малое, Среднее, Большое (scurt, mediu, îndelungat).
4. Display. Afisează numărătoarea timpului de preparare/start amânat/încălzire.
5. "Отсрочка/Автоподогрев" ("Amâname/Încălzire automată") - butonul de setare a timpului pentru funcții "Отложенный старт" ("Start amânat"); deconectare preventivă a încălzirii automate.
6. "Подогрев/Отмена" ("Încălzire/Anulare") - butonul de conectare și deconectare a funcției "Подогрев" ("Încălzire")/anularea setărilor anterioare/deconectarea funcției "Поддержание тепла" ("Menținerea temperaturii")/întreruperea regimului de preparare.
7. "ШЕФ-ПОВАР" ("Bucătar-șef") - butonul de selectare a regimului cu setările manuale ale timpului de preparare.
8. “-” – butonul de majorare a valorii timpului de start amânat/majorarea timpului de preparare.
9. “+” – butonul de micșorare a valorii timpului de start amânat/micșorarea timpului de preparare.
10. Indicatorii pentru selectarea tipului de produs Мясо, Рыба, Овощи, Птица (carne, pește, legume, carne de pasăre) în regimurile "ПАР" și "ТУШЕНИЕ".

I. ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesorile acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale.

 **Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indicatorale (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui!**

Ștergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă și lăsați-l să se usuce. Pentru a evita apariția miroslui străin, la prima utilizare a dispozitivului efectuați curățarea acestuia (a se vedea "Întreținerea dispozitivului").

 **ATENȚIE! Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.**

 **După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.**

Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, dură, orizontală, astfel încât aburul fierbinte care ieșe din supapa de aburi să nu nimerească pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electronice și alte obiecte sau materiale, care se pot deteriora de la temperaturi și umiditate înalte.

Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale multi-cookerului nu au deteriorări, spargeri și alte defecțiuni. Între vasul și elementul de încălzire nu trebuie să fie obiecte străine.

Deschiderea/închiderea capacului

La închidere capacul dispozitivului se îmbină ermetic cu corpul dispozitivului, fapt ce permite crearea în multi-cooker – pressure cooker unei presiuni înalte. Când presiunea din interiorul dispozitivului este mai mare decât presiunea atmosferică, capacul se blochează automat. Dacă la finalizarea preparării capacul nu se deschide fără efort, atunci presiunea în camera de lucru este prea înaltă. Deschideți supapa de evacuare a aburului și așteptați normalizarea presiunii în dispozitiv.

Pentru închiderea capacului, lăsați-l în jos și întoarceți pârghia de blocare manuală în sensul acelor de ceasornic până când se oprește.

Pentru deschiderea capacului întoarceți pârghia de blocare manuală în sensul invers al acelor de ceasornic până când se oprește și deschideți capacul de mâner.

 **ATENȚIE! Înainte de deschiderea capacului asigurați-vă ca supapa de evacuare a aburului este deschisă și din aceasta nuiese aburul.**

În timpul funcționării dispozitivul se încălzește! Nu atingeți partea metalică a capacului în timpul și după finalizarea procesului de preparare. Deschideți capacul doar de mâner.

Nu ridicăți dispozitivul de mânerul situat pe capac! Pentru ridicarea și transportarea dispozitivului utilizați mâinile situate pe corpul acestuia.

II. UTILIZAREA MULTI-COOKERULUI

Supapa de evacuare a aburului

Multi-cooker – pressure cooker REDMOND RMC-M110 este echipat cu o supapă de evacuare a aburului care se află pe capac. Reglând comutatorul supapei în poziția "ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ" ("ПРЕСИУНЕ ÎNALȚĂ") (supapa este închisă) sau "НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ" ("ПРЕСИУНЕ NORMALĂ") (supapa este deschisă) puteți schimba modul de funcționare al dispozitivului: când supapa este închisă dispozitivul funcționează ca pressure cooker, când supapa este deschisă – ca multi-cooker.

 **Jocul tehnologic al comutatorului supapei de evacuare a aburului nu reprezintă o defecțiune.**

La finalizarea preparării la presiune înaltă este necesară deschiderea supapei de evacuare a aburului pentru normalizarea presiunii în camera de lucru.

 **ATENȚIE! La deschiderea supapei de evacuare a aburului în timpul sau după finalizarea procesului de preparare este posibilă degajare puternică verticală a aburului fierbinte. Fiți prudenti!**

Funcția "Отложенный старт"

Selectând regimul de preparare automată, puteți seta amânarea startului acestuia în intervalul de la 1 minut pînă la 24 ore cu pasul setării de 1 minut (amânare setată implicit - 2 ore).

1. După selectarea regimului și timpului de preparare apăsați două ori butonul "Отсрочка/Автоподогрев". Pe display se va afișa timpul de start amânat. Indicatorul valorii orei va clipești.
2. Cu apăsările butonului setați indicația necesară a orei, apoi a minutelor (apăsând în mod repetat butonul "Отсрочка/Автоподогрев"). Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul "+" sau "-".
3. În câteva secunde după finalizarea setării timpului de start amânat cifrele pe display vor începta să clipească și va începe numărătoarea inversă a timpului setat.
4. Pentru anularea setărilor apăsați butonul "Подогрев/Отмена".

i Funcția "Отложенный старт" nu este disponibilă pentru regimurile "ЖАРКА/ФРИТЮР", "ПОПКОРН", "Выпечка", precum și pentru utilizarea funcției "Подогрев".

i Nu utilizați funcția de start amânat dacă rețeta prevede utilizarea în calitate de ingrediente produse perisabile (ouă, lăptiș, frîșcă, carne, pește, brânză, etc.).

i La setarea timpului de start amânat țineți cont că funcționarea regimului selectat și începerea numărătorii inverse a timpului de preparare va începe numai după atingerea temperaturii și presiunii necesare de către dispozitiv.

Dacă pe timer au fost setate 24 ore, atunci modificarea valorii a minutelor nu va fi posibilă.

Funcția "Поддержание тепла" (încălzire automată)

După finalizarea regimului de preparare (fapt anunțat de semnalul sonor și stingeră indicatorului butonului regimului) se activează încălzirea automată (pe display se afișează timpul de încălzire cu pasul setării de 1 oră). Această funcție este capabilă de a menține temperatura bucătărilor gata în limita de 60-80°C timp de 8 ore.

Puteți opri încălzirea automată prin apăsarea butonului "Подогрев/Отмена": indicatorul butonului se va stinge, dispozitivul va trece în regim de aşteptare.

În caz de necesitate, funcția de încălzire automată poate fi deconectată din timp prin apăsarea butonului "Отсрочка/Автоподогрев" (indicatorul butonului "Подогрев/Отмена" se va stinge). Pentru reconectarea funcției de încălzire automată apăsați încă o dată butonul "Отсрочка/Автоподогрев".

Funcția "Подогрев"

Permite încălzirea bucătărilor reci până la temperatura de 60-80°C și de a le menține fierbinți timp de 8 ore:

1. Puneiți produsul în vas, introduceți-l în corpul dispozitivului, asigurați-vă că vasul este instalat drept, fără înclinări și aderă strâns la elementul de încălzire.

2. Închideți și blocați capacul. Instalați comutatorul supapei de evacuare a aburului în poziția "БЫСКОЕ ДАВЛЕНИЕ". Conectați dispozitivul la rețea electrică.
3. Apăsați butonul "Подогрев/Отмена". Se va ilumina indicatorul butonului, pe display se va afișa numărătoarea directă a timpului de încălzire cu pasul setării de 1 oră.
4. Pentru deconectarea încălzirii apăsați butonul "Подогрев/Отмена" (indicatorul butonului se va stinge).

Sistemul de protecție al dispozitivului

Multi-cooker – pressure cooker REDMOND RMC-M110 este echipat cu un sistem de protecție cu mai multe niveluri. La prepararea sub presiune, dacă indicatorii de temperatură sau presiune în camera de lucru vor depăși valorile necesare, procesul de preparare va fi oprit pînă când acești parametri vor reveni la normal. Dacă aceasta nu a avut loc într-un timp determinat, funcționarea dispozitivului se va opri complet.

De asemenea dispozitivul este echipat cu o protecție suplimentară contra supraîncălzirii pentru regimurile "ЖАРКА/ФРИТЮР" și "ПОПКОРН". La încălzirea critică dispozitivul oprește prepararea și trebuie să se răcească complet (timp aproximativ de 15 minute) înainte de a utiliza repetat unul dintre regimurile menționate mai sus. Dacă la a doua încercare de pornire a regimului "ЖАРКА/ФРИТЮР" sau "ПОПКОРН" pe display se afișează "HH", înseamnă că temperatura dispozitivului este înaltă și conectarea regimului este blocată. Această restricție nu se aplică pentru alte regim de preparare.

Preparare sub presiune

În cazul când supapa de evacuare a aburului este închisă, are loc ermetizarea camerei de lucru a dispozitivului, unde în procesul de încălzire se crează și se menține o presiune înaltă. Fierberea apei și formarea aburului are loc la o temperatură mai sus de 100°C, iar timpul de preparare se reduce mai mult decât de două ori. Aceasta în combinație cu accesul limitat al oxigenului la bucatele gata, permite păstrarea maximă a proprietăților utile ale produselor.

Regulile de bază de preparare sub presiune:

- În vasul multi-cooker – pressure cooker-ului trebuie să fie obligatoriu apă sau orice alt lichid (cel puțin 2 pahare cotate).
- Funcționarea dispozitivului sub presiune nu presupune prăjirea alimentelor în ulei. Puteți căli legumele tăiate, după necesitate, în cantitate mică de ulei sau bulion pe fundul multi-cooker – pressure-cookerului în regimul "ЖАРКА/ФРИТЮР" cu capacul deschis, apoi puteți pune celelalte alimente, să adăugați lichidul, să închideți dispozitivul și să preparați sub presiune în continuare.
- Umpleți vasul multi-cooker – pressure cookerului cu alimente și apă nu mai mult de 4/5 și nu mai puțin de 1/5 din volumul vasului. La fierberea alimentelor care pot crește în volum în apă căldă sau forma spumă (spanac, orez, leguminoase, paste, manti, etc.) – nu umpleți vasul mai mult de 3/5 din volumul său, pentru a evita astuparea supapei de aburi.

⚠ Rețineți: încălcarea acestor reguli poate duce la deteriorarea gravă a dispozitivului!

Instrucțiuni generale privind utilizarea regimurilor automate de preparare

1. Pregătiți (căntăriți) ingredientele necesare, repartizați-le uniform în vas.
2. Introduceți vasul în corpul dispozitivului, asigurați-vă că acesta stă drept, fără încinări și aderă strâns la elementul de încălzire.
3. Instalați comutatorul supapei de evacuare a aburului în poziția necesară:
 - - "ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ" ("PRESIUNE ÎNALTĂ") - dispozitivul funcționează ca pressure-cooker (pentru grupurile de regime "РИС/КРУПЫ", "СУП", "ВАРКА", "ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТ", "ПЛОВ", "МОЛОЧНАЯ КАША", "БОБОВЫЕ", "ДИЧЬ");
 - - "НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ" ("PRESIUNE NORMALĂ") - dispozitivul funcționează ca multi-cooker (pentru regimuri "ЖАРКА/ФРИТОР", "Выпечка", "ПОПКОРН").
4. Conectați dispozitivul la rețea electrică.
5. Cu apăsarea butonului corespunzător selectați regimul (grupurile de regime) necesar de preparare și tipul alimentului (petru grupurile de regime "ТУШЕНИЕ" și "ПАР"). Se va ilumina indicatorul butonului, pe display va începe să clipească valoarea timpului de preparare setat implicit (timpul de preparare nu include perioada necesară pentru atingerea temperaturii și presiunii necesare de către dispozitiv).
6. Apăsând butonul "Время приготовления" selectați valoarea necesară a timpului de preparare (scurt, mediu, îndelungat).
7. Pentru setarea timpului de start amânătă apăsați două ori butonul "Отсрочка/ Автодорев". Cu butoanele "+" și "-" setați valoarea necesară a timpului.
8. În câteva secunde după finalizarea setării displayul va înceta să clipească și va începe funcționarea regimului setat. La atingerea temperaturii și presiunii necesare va începe numărătoarea inversă a timpului de funcționare a dispozitivului în acest regim. În regimul "ПОПКОРН" numărătoarea inversă a timpului de preparare nu se afișează.
9. În caz de nevoie, opriți din timp funcția de încălzire automată.
10. Dacă ați preparat sub presiune, înainte de deschiderea capacului deschideți cu atenție supapa de evacuare a aburului pentru a normaliza presiunea în camera de lucru.
11. Puteti anula toate setările efectuate sau întrerupe procesul de preparare în orice etapă cu butonul "Подогрев/Отмена".

Prepararea orezului și altor tipuri de crupe (presiune înaltă)

Pentru prepararea rapidă a orezului, hriștei, terciurilor fărâmicioase din crupe, este prevăzut un grup de regimuri automate "РИС/КРУПЫ", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în funcție de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit - 12 minute. Volumul ingredientelor fără lichid nu trebuie să depășească nivelul de 2/5 al grădaiei pe suprafața interioară a vasului.

Prepararea supelor (presiune înaltă)

Pentru prepararea diferitor supe și supe-piureuri este prevăzut un grup de regimuri automate "СУП", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit - 30 minute.

Volumul total al ingredientelor, inclusiv lichidul, nu trebuie să depășească nivelul maxim al grădaiei pe suprafața interioară a vasului.

Fierbere (presiune înaltă)

Pentru fierberea cărnii, peștelui, legumelor, crenvurștilor, compoturilor, prepararea piureurilor din fructe este prevăzut un grup de regimuri automate "BAPKA", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit - 20 minute.

Volumul total al ingredientelor, inclusiv lichidul, nu trebuie să depășească nivelul maxim al grădaiei pe suprafața interioară a vasului.

Prăjire (presiune normală)

În multi-cooker – pressure cooker REDMOND RMC-110 este prevăzut un regim automat special "ЖАРКА/ФРИТОР", care permite prepararea bucătelor (carne, legume, carne de pasăre, fructe de mare) la o presiune normală cu adăugarea unei cantități de ulei sau grăsimi. Timpul de preparare implicit în regimul "ЖАРКА/ФРИТОР" constituie 20 de minute. Pentru prăjire în fritare utilizați un coș special cu mâner detasabil (face parte din setul multi-cooker – pressure cooker).

⚠ ATENȚIE! Nu înlătăriți capacul dispozitivului în timpul preparării în regimul "ЖАРКА/ФРИТОР". În caz contrar este posibilă declanșarea blocării automate de protecție a capacului (Dvs nu puteți controla vizual procesul de prăjire, amesteca sau întoarce alimentele). Dacă aceasta a avut loc, opriți procesul de preparare, așteptați până când dispozitivul se va răci și deschideți capacul. După aceasta puteți continua procesul de preparare.

Prepararea dulcețurilor, deserturilor (presiune înaltă)

Pentru prepararea dulcețurilor, magiurilor, gemurilor, dizeritor deserturi este prevăzut un grup de programe automate "ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТ", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit - 22 minute. Volumul total al ingredientelor, inclusiv lichidul, nu trebuie să depășească nivelul maxim al grădaiei pe suprafața interioară a vasului.

Prepararea pilafului (presiune înaltă)

Pentru prepararea dizeritor tipuri de pilaf este prevăzut un grup de regimuri "ПЛОВ", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit - 20 minute. Volumul ingredientelor fără lichid nu trebuie să depășească nivelul de 3/5 al grădaiei pe suprafața interioară a vasului.

Prepararea terciurilor cu lapte (presiune înaltă)

Pentru prepararea dizeritor terciuri cu lapte este prevăzut un grup de regimuri automate "МОЛОЧНАЯ КАША", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare.

Volumul total al ingredientelor, inclusiv lichidul, nu trebuie să depășească nivelul de 2/5 al grădăției pe suprafața interioară a vasului. Timpul de preparare implicit – 5 minute.

Prepararea terciurilor în multi-cooker – pressure cooker presupune utilizarea laptelui pasteurizat cu un procent de grăsime redus.

Pentru a preveni clocoirea laptelui și a obține un rezultat necesar se recomandă înainte de preparare de a efectua următorii pași:

- spălați bine toate crucele cu bob întreg (orez, hrîșcă, grâu, etc.) până când apa va deveni împedite;
- uingeți vasul multi-cookerului cu ulei înainte de preparare;
- respectați riguroș proporțiile, cîntărind ingredientele conform rețetelor din carte de rețete de insotire, majorără sau micșorați cantitatea ingredientelor doar în mod proporțional;
- în cazul folosirii laptelui integral diluați-l cu apă potabilă în proporție de 1:1.

Proprietățile laptelui și ale crucelor pot varia în dependență de locul de origine și producător, fapt ce acționează uneori asupra rezultatelor de preparare.

Prepararea leguminoaselor (presiune înaltă)

Pentru prepararea măzării, fasolei, linteii și a altor produse similare din culturile de leguminoase este prevăzut un grup de regimuri automate "БОБОВЫЕ", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit – 40 minute. Volumul ingredientelor fără lichid nu trebuie să depășească nivelul de 3/5 al grădăției pe suprafața interioară a vasului.

Coacere (presiune normală)

Pentru coacerea pandispanelor, tarzelor, budincilor, precum și pentru coacerea cărnii, peștelui și legumelor, este prevăzut un grup de regimuri automate "ВЫПЕЧКА", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit – 30 minute. Volumul total al ingredientelor nu trebuie să depășească nivelul de 2/5 al grădăției pe suprafața interioară a vasului.

Prepararea vînatului (presiune înaltă)

Pentru prepararea bucatelor din vînat (cărnii uscate, a bucăților mari de carne și pasăre), precum și pentru fierberea răciturii este prevăzut un grup de regimuri automate "ДИЧЬ", care include 3 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Timpul de preparare implicit – 30 minute. Volumul total al ingredientelor, inclusiv lichidul, nu trebuie să depășească nivelul de 4/5 al grădăției pe suprafața interioară a vasului.

Prepararea popcornului (presiune normală)

Pentru prepararea popcornului este prevăzut un regim automat special "ПОПКОРН".

1. Puneiți boabele pentru popcorn (fără ambalaj, nu mai mult de 200 grame o dată) în vas.

2. Introduceți vasul în corpul dispozitivului, asigurați-vă că acesta stă drept, fără înclinări și aderă strâns la elementul de încălzire. Închideți și blocați capacul.
3. Scoateți comutatorul supapei de evacuare a aburului trăgându-l în sus. Conectați dispozitivul la rețeaua electrică.
4. Apăsați butonul "ПОПКОРН". Se va ilumina indicatorul butonului, în câteva secunde pe display se va afișa semnul dinamic de încălzire și va începe funcționarea regimului selectat de preparare. Numărătoarea timpului în acest regim nu se afișează.
5. La sfîrșitul timpului de preparare se va emite un semnal sonor și pe display se va afișa "0000".
6. Așteptați încetarea zgomotelor în interiorul vasului, apoi deschideți capacul și scoateți vasul cu popcornul gata.



ATENȚIE! La prepararea popcornului dispozitivul se încălzește tare! Fiți atenți! Utilizați mănuși de bucătărie.

Înăbușire (presiune înaltă)

Pentru prepararea bucatelor prin înăbușire este prevăzut un grup de regimuri automate "ТУШЕНИЕ", care include 12 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Valoarea timpului implicit de preparare depinde de tipul alimentului ("Мясо", "Овощи", "Птица", "Рыба") ("Carne", "Legume", "Carne de pasăre", "Pește").

Volumul total al ingredientelor, inclusiv lichidul, nu trebuie să depășească nivelul de 4/5 al grădăției pe suprafața interioară a vasului.

Preparare la aburi (presiune înaltă)

Pentru prepararea la aburi a legumelor, peștelui, cărnii, fructelor de mare, bucatelor dietetice și vegetariene, bucatelor pentru copii, este prevăzut un grup de programe automate "ГАР", care include 12 variante de setări care pot fi selectate în dependență de rețetă, tipul produsului și timpul de preparare. Valoarea timpului implicit de preparare depinde de tipul alimentului ("Мясо", "Овощи", "Птица", "Рыба") ("Carne", "Legume", "Carne de pasăre", "Pește").

Pentru prepararea bucatelor la aburi utilizați un conteiner și o grilă-suport (fac parte din setul multi-cooker – pressure cooker):

1. Turnați în vas 300-350 ml de apă.
2. Pregătiți toate ingredientele conform rețetei, repartizați-le uniform în conteinerul de preparare la aburi. Instalați grila în vas, puneiți pe ea conteinerul.
3. Urmați indicațiile pct. 2-11 din secțiunea "Instrucțiuni generale privind utilizarea regimurilor automate de preparare".

REGIM "ШЕФ-ПОВАР" (presiune înaltă/normală)

Dacă regimurile prevăzute automate nu permit crearea condițiilor necesare pentru prepararea bucatelor dorite, puteți utiliza regimul de setare manuală "ШЕФ-ПОВАР". El permite prepararea

bucatelor atât la presiune înaltă, cât și la presiune normală cu setarea timpului de preparare în intervalul de la 2 până la 99 minute cu pasul setării de 1 minut. În acest regim puteți realiza practic orice idei culinare. Timpul de preparare implicit – 10 minute.

Volumul total al ingredientelor, inclusiv lichidul, nu trebuie să depășească nivelul de 4/5 al gradației pe suprafața interioară a vasului.

1. Căntăriți și pregătiți ingredientele conform rețetei. Puneiți-le în vas, turnați apă.
2. Introduceți vasul în corpul dispozitivului, asigurați-vă că acesta stă drept, fără înclinări și aderă strâns la elementul de încălzire. Închideți și blocați capacul.
3. Instalați comutatorul supapei de evacuare a aburului pe capacul dispozitivului în poziția necesară ("ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ" sau "НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ"). Conectați dispozitivul la rețeaua electrică.
4. Apăsați butonul "ШЕФ-ПОВАР". Se va ilumina indicatorul butonului, pe display se va afișa și va începe să clipească timpul de preparare setat implicit.
5. Cu apăsările butonului "+" și "-", setați timpul necesar de preparare.
6. Urmați indicațiile pct. 7-11 din secțiunea "Instrucțiuni generale privind utilizarea rezervorilor automate de preparare".

III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Înainte de curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Utilizați o cărpă moale și soluții neutre pentru spălarea vaselor. Se recomandă efectuarea curățării dispozitivului imediat după utilizare. Înainte de prima utilizare sau pentru îndepărtarea miroșurilor după preparare se recomandă fierberea unei jumătăți de lămărie în regimul "BAPKA" timp de 20 minute cu supapa de evacuare a aburului închisă.

⚠️ Nu utilizați burete cu acoperire dură sau abrazivă, detergenți abrazivi sau substanțe chimice agresive.

Curățați corpul dispozitivului după necesitate.

Curățați vasul după fiecare utilizare (puteți utiliza mașina de spălat vase), apoi ștergeți suprafața exterioară a acestuia pînă la uscare.

Curățați suprafața interioară a capacului după fiecare utilizare a dispozitivului.

1. Deschideți capacul dispozitivului. În centru pe partea interioară se află o piuliță de fixare. Înălțați capacul deasupra piuliței (în sensul invers al acelor de ceasornic) și separați cu grijă capacul de pârghia mecanismului articulat.
2. Curățați suprafața interioară a capacului și ștergeți-o pînă la uscare.
3. Instalați capacul la loc: aliniați orificiul din centrul capacului cu șurubul pe pârghia mecanismului articulat (pârghia de blocare a capacului trebuie să fie plasată deasupra) și, menținând capacul, însurubați piulița de fixare (în sensul acelor de ceasornic) până când se oprește.

Pentru o curățare mai eficientă a suprafeței interioare a capacului dispozitivului se recomandă să scoateți în prealabil inelul de etanșare și să demontați supapa de evacuare a aburului.

Se recomandă curățarea supapei de evacuare a aburului după fiecare utilizare a dispozitivului:

1. Scoateți comutatorul supapei pe partea exterioară a capacului, ridicându-l în sus.
2. Deșurubați manta de protecție de pe partea interioară a capacului.
3. Spălați ambele părți ale supapei cu apă caldă.
4. Însurubați manta supapei la loc, fixați comutatorul supapei în locașul capacului cu o apăsare ușoară.
5. De asemenea, pe partea interioară este amplasată supapa de închidere de reglare a presiunii. Înlăturați minutios murdăria de pe supapa și inelul de etanșare cu ajutorul buretei umede sau șervețelului de bucătărie.

⚠️ Se recomandă curățarea supapei de evacuare a aburului și supapei de închidere după fiecare utilizare a dispozitivului.

Curățați inelul de etanșare pe partea interioară a capacului după necesitate: scoateți cu grijă inelul, spălați-l cu apă caldă și instalați-l la loc – drept fără înclinări.

În timpul preparării se formează condensatul care se acumulează în conținelerul situat pe partea din spate a corpului dispozitivului. Tragând conținelerul în jos, scoateți-l, vărsați apa acumulată și instalați conținelerul la loc.

Păstrarea și transportarea

Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare.

La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneți la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului.

Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Mesaj de eroare pe display	Defecțiuni posibile	Înlăturarea erorii
E1, E3, E5	Eroare de sistem, este posibilă supraîncălzirea dispozitivului, eşecul panoului de control sau a elementului de încălzire	Deconectați dispozitivul de la surse de alimentare, lăsați-l să se răcească. Verificați bolul și un volum suficient de produs în acesta, închideți compact capacul. Conectați aparatul la surse de alimentare și iarăși lansați programul. Dacă problema persistă, contactați un centru de servicii autorizat

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înălțurare	
Pe display a apărut un mesaj de eroare: E1 – E4	Eroare de sistem, este posibilă defectarea platei de control sau a elementului de încălzire.	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Închideți compact capacul, conectați din nou dispozitivul la rețeaua electrică.	
Dispozitivul nu se conecteză.	Cabul de alimentare nu este conectat la dispozitiv și (sau) la priza electrică.	Asigurați-vă, că cablul de alimentare deținabil este conectat la conectorul corepunzător pe dispozitiv și la priză.	
	Priza electrică nu este în stare de funcționare.	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare.	
	Lipsește energia electrică în rețeaua electrică.	Verificați prezența tensiunii în rețeaua electrică. Dacă aceasta lipsește, adresați-vă la ogranizația de deservire a casei Dvs.	
Bucatele se prepară prea mult timp	Întreruperi în alimentarea de la rețeaua electrică (nivelul tensiunii curentului nu este stabil sau mai jos de valoarea normală).	Verificați prezența tensiunii stabile în rețeaua electrică. Dacă aceasta este instabilă sau mai joasă de valoarea normală, adresați-vă la ogranizația de deservire a casei Dvs.	
	Între vasul și elementul de încălzire a nimerit un obiect sau particule străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente).	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Înălțați obiectul strâin sau particulele.	
	Vasul în corpul multi-cookerului este instalat cu înclinări.	Instalați vasul drept, fără înclinări.	
	Elementul de încălzire este foarte murdar.	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Curățați elementul de încălzire.	
În timpul preparăriiiese aburul de sub capac.	Nu se respectă etenția de conectare a vasului și capacului interior al multi-cookerului::	Vasul este instalat cu înclinări în corpul dispozitivului. Instalați vasul drept, fără înclinări. capacul nu este închis compact sau sub capac a nimerit un obiect străin. inelul de etanșare de pe capacul interior este foarte murdar, defectat sau deteriorat.	Verificați dacă nu sunt obiecte străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente) între capac și corpul dispozitivului, înălțați-le. Închideți întotdeauna capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click. Verificați starea inelului de etanșare de pe capacul interior al dispozitivului. Posibil acesta necesită o înlocuire.
	În timpul preparăriiiese aburul de sub capac. Numărătoarea inversă a timpului de lucru al programului nu merge	Lipsește guma de etanșare pe capacul interior	Verificați guma de etanșare pe capacul interior

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înălțurare	
	La activitatea dispozitivului în regimul oalei sub presiune din orificiile supapei să lăsa abur. Numărătoarea inversă a timpului de lucru al programului nu merge	Supapa de reținere este murdară Este pierdută supapa de reținere sau guma de etanșare a cesteei	Efectuați curățarea supapei de reținere în conformitate cu secțiunea „Îngrijirea dispozitivului” Verificați supapa de reținere și guma de etanșare a cesteei

i În cazul, dacă defecțiunea nu a fost rezolvată, adresați-vă la centrul de servicii autorizat.

V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru prezentul produs este disponibilă garanția de 2 ani de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să eliminate, prin reparări, înlocuirile de piese sau de înlocuire a întregului produs din fabrică, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care data de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnatura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezența garanție este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipулării necorespunzătoare cu el, dar, de asemenea, este păstrăt integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre, bcuri, ceramică, teflon și alte acoperiri antiaderente, compactoare etc.).

Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vînzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simboluri indică luna, a 8-a – anul de producere a dispozitivului.

Durata de viață a aparatului stabilită de producător este de 5 ani de la data achiziției, cu condiția că exploatarea produsului se face în conformitate cu prezența instrucțiune și standardele tehnice aplicabile.

Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul casnic.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуюан Сямейлин Футъян, Шенъженъ, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States.
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com

Made in China

RMC-M110-CIS-UM-5