

РЕОМОНО

Фен
HD1700



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS 4
KAZ 12



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики.....	7
Комплектация.....	7
Устройство модели.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Система защиты от перегрева.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	9
Режим самоочистки.....	9
Хранение и транспортировка.....	10
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	10
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

A1



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Фен HD1700 – это современное устройство для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.

лия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите

за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины

и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

STOP

Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!

- При использовании фена в ванной комнате следует отключать прибор от электросети после использования, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- В процессе работы насадки могут нагреваться. Перед отсоединением дайте им остыть.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физи-

ческими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! *Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*



ВНИМАНИЕ! *Не использовать прибор вблизи ванных комнат, бассейнов или других емкостей, содержащих воду.*

Технические характеристики








Модель.....	HD1700
Мощность.....	1500 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Тип двигателя.....	BLDC
Дисплей.....	светодиодный
Подсветка.....	есть
Защита от перегрева.....	есть
Технология Hydro-Shine.....	есть
Материал корпуса.....	пластик
Скорость работы двигателя.....	110 000 об/мин
Уровень шума (с насадкой-концентратором).....	< 74 дБ
Тип управления.....	электромеханический
Количество режимов работы.....	4
Регулировка температуры.....	50-100°C, с шагом 10°C
Количество скоростей воздушного потока.....	3
Режим «Турбо».....	есть
Режим самоочистки.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	242 × 172 × 58 мм
Длина электрошнура.....	1,8 м
Вес нетто.....	550 г

Комплектация

Фен.....	1 шт.
Насадка-концентратор на магните.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема А1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Насадка-концентратор на магните
3. Крышка фильтра
4. Фильтр
5. Подсветка
6. Индикатор  – Hydro-Shine
7. Индикатор  – высокая мощность обдува / режим «Турбо»
8. Индикатор  – средняя мощность обдува
9. Индикатор  – низкая мощность обдува / режим теплого воздуха
10. Индикатор  – режим тепло-холодного воздуха
11. Индикатор  – режим холодного воздуха
12. Индикатор  – режим горячего воздуха
13. Индикатор значения температуры
14. Кнопка увеличения температуры
15. Кнопка уменьшения температуры
16. Кнопка выбора режима работы
17. Кнопка выбора мощности обдува
18. Переключатель
19. Дисплей

20. Шнур электропитания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.




Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.






II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Размотайте полностью сетевой шнур. Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель.
2. Наденьте насадку-концентратор на фен.
3. Подключите прибор к электросети и переведите переключатель вверх. На дисплее загорятся подсветка, значение температуры, индикатор Hydro-Shine  и индикаторы, соответствующие текущему режиму работы и мощности обдува.



Прибор оснащен технологией Hydro-Shine, помогающей создать антистатический эффект при сушке волос. Во время

работы прибора, одновременно вырабатываемые феном отрицательные и положительные ионы уменьшают воздействие статического электричества и делают волосы более гладкими и блестящими. Баланс между отрицательными и положительными ионами сводит к минимуму негативный эффект от горячего воздуха.

4. Установите необходимую мощность обдува, нажимая соответствующую кнопку. На дисплее будет загораться следующая индикация:
 -  – прибор работает с низкой мощностью обдува;
 -  – прибор работает со средней мощностью обдува;
 -  – прибор работает с высокой мощностью обдува.
5. Выберите необходимый режим работы, нажимая соответствующую кнопку. На дисплее будет загораться следующая индикация:
 -  – установлен режим горячего воздуха;
 -  – установлен режим тепло-холодного воздуха. На дисплее поочередно меняются надпись «COL» и значение температуры;
 -  – установлен режим холодного воздуха, вместо значения температуры на дисплее будет отображаться надпись «COL», подсветка горит зеленым цветом.




Чтобы перейти в режим холодного воздуха, не прерывая процесс укладки нажмите и удерживайте кнопку выбора мощности обдува.



При следующем включении прибор начнет работу в соответствии с последними настройками.




В памяти прибора не сохраняются настройки режима «Турбо» и теплый воздух.

- Чтобы перейти в режим теплого воздуха, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку уменьшения температуры. На дисплее загорится значение температуры «50», индикатор  будет мигать, а подсветка – гореть зеленым цветом. Выйти из режима теплого воздуха можно нажатием на любую из кнопок.



Во время работы прибора в режиме горячего или тепло-холодного воздуха, воспользуйтесь кнопками увеличения или уменьшения температуры, чтобы установить желаемую температуру от 50 до 100°C.

Подсветка прибора меняется в зависимости от выбранной вами температуры: от 50 до 70°C – зеленая, от 80 до 90°C – синяя, 100°C – красная.

- Чтобы перейти в режим «Турбо», нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку увеличения температуры. На дисплее загорится значение температуры «120», индикатор  будет мигать, а подсветка – гореть красным цветом. Выйти из режима «Турбо» можно нажатием на любую из кнопок.
- Выключите фен, переведя переключатель вниз, подсветка и дисплей погаснут. Отключите прибор от электросети.

Система защиты от перегрева

Фен снабжен системой защиты от перегрева. В случае срабатывания защиты прибор автоматически отключит нагревательный элемент. Переведите переключатель вниз, отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Прежде чем очищать насадку-концентратор, снимите ее с прибора.

Для очистки фильтров прибора используйте сухую щетку. Потяните на себя крышку фильтра, чтобы ее снять.

Перед повторной эксплуатацией или хранением полностью просушите все части прибора.

Режим самоочистки

- Во время работы прибора нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку выбора режима работы.
- Начнется процесс самоочистки, подсветка и индикаторы погаснут, на дисплее будет вестись обратный посекундный отсчет.
- Через 10 секунд самоочистка автоматически будет завершена. Прибор будет работать с последними выбранными вами настройками.
- Выключите фен, переведя переключатель вниз, подсветка и дисплей погаснут. Отключите прибор от электросети.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: E1-E2, E6-E12	Прибор сильно засорился	Проведите полную очистку прибора. См. раздел «Уход за прибором»
	Возможно, прибор перегрелся и сработала система автоматического отключения	См. раздел «Система защиты от перегрева». Перед повторным включением убедитесь, что фильтр фена не засорен пылью, волосами и т. д.
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: E3-E5	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации

Неисправность	Возможная причина	Устранение
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: E3-E5	В электросетке отсутствует напряжение или розетка неисправна	Проверьте наличие напряжения в электросети. Подключите прибор к исправной розетке
В режиме холодного воздуха (☼) температура воздушного потока недостаточно низкая	Нагревательный элемент фена не успел остыть после переключения с высокой температуры на низкую	Для достижения максимальной низкой температуры необходимо некоторое время
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие	Посторонний запах исчезнет через некоторое время
	Прибор сильно нагревается во время работы	Сократите время непрерывной работы прибора

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

HD1700 (серый)



HD1700 (красный)



V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного пери-

ода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес

келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).

- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жанына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: *электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр ка-*

белі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
- Құралды сумен толтырылған ыдыстардың (ванна, шұңғылша және т. б.) жанында қолдануға, құралдың корпусын суға батыруға немесе оны су ағынының астына орналастыруға, сондай-ақ құралды ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.

STOP *Құралдың сумен жанасуына жол бермеңіз. Бұл электр тогымен зақымдалуға әкелуі мүмкін!*

- Фенді ванна бөлмесінде қолдану кезінде құралды қолданғаннан кейін электр желісінен ажы-

ратқан жөн, өйткені судың жақындығы тіпті фен ажыратылған жағдайда да қауіп төндіреді. Қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесін қуаттау тізбегіне іске қосылудың 30 мА аспайтын атаулы тогы бар қорғаныс ажырату құрылғысын (КАҚ) орнатқан абзал; орнату кезінде маманға кеңес алу үшін жүгінген жөн.

- Жұмыс барысында саптамалар қызуы мүмкін. Ажыратар алдында оларды салқындатыңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау

және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жазауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды ванна бөлмелерінде, душта, бассейндерде суға жақын жерде қолданбаңыз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	HD1700
Қуаты.....	1500 Вт
Кернеу.....	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	II дәреже
Қозғалтқыш түрі.....	BLDC
Дисплей.....	светодиодтік
Жарықталу.....	бар
Қызып кетуден сақтау.....	бар
Hydro-Shine технологиясы	бар
Корпус материалы.....	пластик
Қозғалтқыш жұмыс жылдамдығы	110 000 айн/мин
Шу деңгейі (концентратор саптамасымен).....	< 74 дБ
Басқару типі.....	электромеханикалық
Жұмыс режимдерінің саны.....	4
Температураны реттеу.....	50-100°С, қадаммен 10°С
Ауа ағыны жылдамдықтарының мөлшері	3
«Турбо» режимі	бар
Өзін-өзі тазарту режимі	бар
Габариттік өлшемдері	
(ені × биіктігі × ұзындығы).....	242 × 172 × 58 мм
Электр бау ұзындығы	1,8 м
Таза салмағы	550 г








Жинақ

Фен	1 дана
Магниттегі саптама-концентратор	1 дана

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....1 дана
Сервисті кітапша.....1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Корпус
2. Магниттегі саптама-концентратор
3. Сүзгі қақпағы
4. Сүзгісі
5. Жарықталу
6.  индикаторы – Hydro-Shine
7.  индикаторы – жоғары үрлеу қуаты / «Турбо» режимі
8.  индикаторы – орташа үрлеу қуаты
9.  индикаторы – төмен үрлеу қуаты / жылы ауа режимі
10.  индикаторы – жылы-суық ауа режимі
11.  индикаторы – суық ауа режимі
12.  индикаторы – ыстық ауа режимі
13. Температура мәнінің индикаторы
14. Арттыру температураны батырмасы
15. Азайту температураны батырмасы
16. Жұмыс режимін таңдау батырмасы
17. Үрлеу қуаты таңдау батырмасы

18. Қосқыш
19. Дисплей
20. Электрлік сым

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.




Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Аспапты алғашқы пайдаланылғанда бөтен иіс шықпау үшін оны тазалаңыз.







II. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Желі сымын толық жазыңыз. Сым ұзындығы шектелген, қажетболған жағдайда, ұзартқышты қолданыңыз.
2. Фенге конденсатор саптамасын кигізіңіз.
3. Құралды электржелісіне қосыңыз және қосқышты жоғары аударыңыз. Дисплейде артқы жарық, температура мәні, Hydro-Shine индикаторы  және ағымдағы жұмыс режиміне және үрлеу қуатына сәйкес индикаторлар жанады.



Құрылғы шашты кептіру кезінде антистатикалық әсер жасауға көмектесетін Hydro-Shine технологиясымен жаб-

дықталған. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, фен шығаратын теріс және оң иондар статикалық электр тогының әсерін азайтады және шашты тегіс және жылтыр етеді. Теріс және оң иондар арасындағы тепе-теңдік ыстық ауаның теріс әсерін азайтады.

4. Тиісті түймені басу арқылы қажетті үрлеу қуатын орнатыңыз. Дисплейде келесі индикатор жанады:
 -  – құрылғы төмен үрлеу қуатымен жұмыс істейді;
 -  – құрылғы орташа үрлеу қуатымен жұмыс істейді;
 -  – құрылғы жоғары үрлеу қуатымен жұмыс істейді.
5. Тиісті түймені басу арқылы қажетті жұмыс режимін таңдаңыз. Дисплейде келесі индикатор жанады:
 -  – ыстық ауа режимі орнатылған;
 -  – жылы-суық ауа режимі орнатылған. Дисплейде «COL» жазуы мен температура мәні кезекпен өзгереді;
 -  – суық ауа режимі орнатылды, температура мәнінің орнына дисплейде «COL» жазуы пайда болады, артқы жарық жасыл түспен жанады.




Жатқызу процесінен үзбей суық ауа режимі ауысу үшін үрлеу қуаты таңдау батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.



Келесі қосу кезінде құрылғы соңғы таңдалған температура баптаулар және үрлеу қуаты байланысты жұмыс істейді.




«Турбо» режимі мен жылы ауа режимдерінің параметрлері құрылғы жадында сақталмайды.

6. Жылы ауа режиміне ауысу үшін азайту температураны батырмасы 5 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде «50» температура мәні жанады, индикатор  жыпылықтайды және артқы жарық жасыл түспен жанады. Жылы ауа режимінен түймелердің кез келгенін басу арқылы шығуға болады.



Құрылғы ыстық немесе жылы-суық ауа режимінде жұмыс істеп тұрғанда, қажетті температураны 50 және 100°C арасында орнату үшін температураны арттыру немесе азайту түймелерін пайдаланыңыз.

Құрылғының артқы жарығы сіз таңдаған температураға байланысты өзгереді: 50-ден 70°C-қа дейін – жасыл, 80-нен 90°C-қа дейін – көк, 100°C – қызыл.

7. «Турбо» режиміне ауысу үшін температураны арттыру түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде «120» температура мәні жанады, индикатор  жыпылықтайды және артқы жарық қызыл түспен жанады. «Турбо» режимінен кез келген түймені басу арқылы шығуға болады.
8. Қосқышты төмен қаратып, шаш кептіргішті өшіріңіз, жарықталу және дисплей сөнеді. Құралды электр желісінен ажырата отырып, фенді өшіру.

Қызып кетуден сақтау

Фен қатты қызудан қорғаныспен жабдықталған. Егер қозғалтқыштың температурасы сыни белгіге жетсе, құрылғы қыздыру элементін автоматты түрде өшіреді. Қосқышты төменге аударыңыз және құралды электр желісінен ажырата отырып, фенді өшіру керек.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электржелісінен ажыратылғанына және суығанына көз жеткізіңіз. Тұрқын ылғалды матаман сүртіңіз.

STOP

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Құралды тазалау кезінде абразивті және химиялық агрессивті құралдар, қатты беті бар губкаларды қолданбаңыз.

Қондырмаларын тазалау үшін ылғалды матаны қолданыңыз немесе су астына жуу керек.

Құрылғының сүзгілерін тазалау үшін құрғақ щетканы пайдаланыңыз. Оны алу үшін сүзгі қақпағын өзіңізге қарай тартыңыз.

Пайдалануды жалғастырмас бұрын барлық бөлшектің толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Өзін-өзі тазарту режимі

1. Құрал жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс режимін таңдау батырмасы 5 секунд басып тұрыңыз.
2. Өзін-өзі тазарту процесі басталады, артқы жарық пен индикаторлар өшеді, дисплейде секундпен кері санақ саналады.
3. 10 секундтан кейін өзін-өзі тазарту автоматты түрде аяқталады. Құрал сіз таңдаған соңғы параметрлермен жұмыс істейді.
4. Қосқышты төмен қаратып, шаш кептіргішті өшіріңіз, жарықталу және дисплей сөнеді. Құралды электр желісінен ажырата отырып, фенді өшіру.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал қосылмайды	Электр қоректендіру бауы электр желісіне қосылмаған	Электр қоректендіру бауы құралды электр желісіне қосыңыз
Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындайды: E1-E2, E6-E12	Құрал қатты ластанды	«Аспап күту» тарауының ұсыныстарына сәйкес құралды тазалауды жүргізіңіз
	Асқын жүктемеден қорғаныс қосылды	«Қызып кетуден сақтау» қараңыз. Қайта қосар алдында, феннің Сүзгісі шаңнан таза екеніне, шаш немесе басқа т. б. заттар тұрып қалмағанына көз жеткізу керек

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындады: E3-E5	Электр желісінен қоректену жаңғылысы (тоқ кернеуінің деңгейі тұрақсыз немесе нормасынан төмен)	Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеуін тексеріңіз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан төмен болса, үйіңізге қызмет көрсететін ұйымға жолығыңыз
	Электр қоректендіру бауы электр желісіне қосылмаған, электрлік қуат көзі жоқ	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз және суытыңыз, электр желісінде
Суық ауа режимінде (⊖) ауа ағынының температурасы жеткілікті мөлшер де төмен емес	Қыздыру элементі үрлеудің жоғары температурадан төмен температураға ауыстырғаннан кейін әлі суыған жоқ	Үрлеудің төмен температурасына қол жеткізу үшін фенге біршама уақыт қажет
Жұмыс кезінде бөгде иіс пайда болды	Құрал жаңа, иісі қорғаныс жабынынан шығады	Иісі бірнеше рет қолданғаннан кейін кетеді
	Аспап қызып кеткен	Аспаптың үздіксіз жұмысының уақытын қысқартыңыз

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>



V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)
 2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)
 3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

HD1700-CIS-UM-4